


5 接続を選ぶ

- スマートフォンがWi-Fiネットワーク登録され、Wi-Fi接続されます。
- ※Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続が解除されません。(登録は消去されません。)
- を選ぶと、パスワードの文字を表示します。

6 本機のログ送信を許可するか選ぶ

- 許可**を選ぶと、Wi-Fi接続時にログを自動的に送信します。送信されたログは、製品やサービスの品質向上に利用します。詳細については情報提供のお願いメッセージを確認してください。
- 許可しない**を選ぶと、自動ログ送信機能は無効となりログの送信は行いません。
- 今後表示しない**のチェックボックスをONにすると、次回からWi-Fi接続してもメッセージは表示されません。ただし、**許可**／**許可しない**を選ぶ前に走行してメッセージが消えた場合は、次回も表示されます。

お知らせ

- 送信されるログには、運転状況、本機の利用状況などが含まれます。個人情報を含みません。
- 自動ログ送信機能の有効／無効は変更できます。(P.66)無効から有効に切り換えた場合、切り換え以前に**今後表示しない**のチェックボックスをONにしても、Wi-Fi接続時に情報提供のお願いメッセージが表示されます。
- ログの送信には通信費用がかかります。(送信するログの容量は最大で、1日に約16 MB、1か月に約160 MBです。)

Wi-Fi接続する機器を変更する**1 スマートフォン接続設定メニューから、Wi-Fi設定を選ぶ**

- 周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

2 Wi-Fi設定画面から接続する機器を選ぶ

- 選んだ機器が本機に登録されていない場合はネットワーク登録を行います。ネットワーク登録が完了すると、選んだ機器に切り換わります。詳しくは、スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録するの手順2(P.51)をご覧ください。

3 決定を選ぶ

- 選んだ機器が本機とWi-Fi接続されます。
- ※Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は消去されません。)

お知らせ

- 使用するスマートフォンが対応しているセキュリティ方式によっては、本機とWi-Fi接続できない場合があります。本機が対応するセキュリティ方式については、(P.81)をご覧ください。

本機のWi-Fi機能のOFF/ONを切り換える**1 スマートフォン接続設定メニューから、Wi-Fi設定を選ぶ****2 Wi-Fi設定画面から、モード変更を選ぶ****3 OFFを選ぶ**

- Wi-Fi機能がOFFになり、接続が解除されます。
- ネットワーク**を選ぶと、Wi-Fi機能がONになります。