

## 通話中の操作



- ① 電話を切る
- ② キーパッド(10キー)を表示
- ③ ミュート
- ④ 通話の切り換え
- ⑤ 通話相手の氏名

### トーン信号を送る

トーン信号(ピップポップ)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

- 1 キーパッドを選ぶ

- 2 数字を選ぶ

### ミュートする

送話音を消音します。

#### ミュートを選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

### 通話を切り換える

通話をスマートフォンに切り換えます。

#### 携帯電話切替を選ぶ

- ハンズフリー切替を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

### 電話を切る

#### 電話を切るを選ぶ

- 通話を終了します。

## 電話をかける

### 電話帳から電話する

- 1 トップメニュー(P.14)または全機能一覧から**ハンズフリー**を選ぶ  
●ハンズフリー画面が表示されます。
- 2 ハンズフリー画面から、**電話帳**を選ぶ
- 3 電話帳から、**電話番号**を選ぶ  
●選んだ電話番号に電話をかけます。

### 電話番号を入力して電話をかける

- 1 トップメニュー(P.14)または全機能一覧から**ハンズフリー**を選ぶ  
●ハンズフリー画面が表示されます。
- 2 ハンズフリー画面から、**ダイヤル**を選ぶ
- 3 電話番号を入力し、**発信**を選ぶ  
●電話をかけます。  
● : 1文字削除

### 発信履歴から電話をかける

- 1 トップメニュー(P.14)または全機能一覧から**ハンズフリー**を選ぶ  
●ハンズフリー画面が表示されます。
- 2 ハンズフリー画面から、**履歴**を選ぶ
- 3 **発信履歴 / 不在着信 / 着信履歴**を選ぶ  
●発信履歴/不在着信/着信履歴のリストが表示されます。
- 4 リストからかける相手を選ぶ  
●選んだ相手に電話をかけます。