

## ■ 案内音声設定

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
本体音量スイッチ操作で案内音量調整を優先	[ON]: ナビゲーションの音声案内中に、 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> で案内音量を調整できる [OFF]: ナビゲーションの音声案内中に、 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> で案内音量を調整できない
案内音量の車速連動	[ON]: ナビ案内音量を車速連動する(走行速度によって自動的に音量を上げる) [OFF]: ナビ案内音量を車速連動しない
案内出力スピーカー	[左前]: 案内音声を左のフロントスピーカーから出力する [右前]: 案内音声を右のフロントスピーカーから出力する
案内時のAudio音量消音	[ON]: 音声案内時にオーディオ音声を消音する [OFF]: 音声案内時にオーディオ音声を消音しない ※[OFF]に設定されている場合も、音声案内時はオーディオの音量が下がります。

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
音量設定 (P.12)	ナビゲーションの案内音、ハンズフリー着信音などを調整することができます。
画質調整	画面の明るさやコントラストなどを調整することができます。
画面OFF	画面を一時的に消すことができます。
トップメニューカスタマイズ (P.15)	トップメニューを編集することができます。

## ■ セキュリティ設定

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
セキュリティ設定	[ON]: セキュリティ機能を使用する [OFF]: セキュリティ機能を使用しない
盗難多発地点 表示案内	[ON]: 盗難多発地点を地図に表示する [OFF]: 盗難多発地点を地図に表示しない
市街地図での盗難多発地点表示案内	[ON]: 盗難多発地点を市街地図に表示する [OFF]: 盗難多発地点を市街地図に表示しない ※盗難多発地点 表示案内が「ON」のときのみ設定できます。

[太字：お買い上げ時の設定]

項目	設定内容
車種設定 (P.13)	使用しません。(販売店が設定します。)
メンテナンス通知設定 (P.55)	車両メンテナンス時期の通知について設定できます。
カメラ設定 (P.60)	リアビューカメラの設定ができます。
ドライブレコーダー設定	ドライブレコーダーの設定ができます。
ステアリングスイッチ設定 (P.29)	ステアリングスイッチに機能を登録することができます。
ダイレクトボタン設定 (P.61)	「ドライブレコーダー動画録画」: 動画録画タッチキーを表示する 「ドライブレコーダー静止画撮影」: 静止画撮影タッチキーを表示する 「カメラモニター」*: ドライブレコーダーのリアカメラタッチキーを表示する 「表示しない」: ダイレクトボタンを表示しない
休憩案内	[ON]: 休憩を促す音声案内を行う [OFF]: 休憩案内しない
バージョン情報 (P.55)	車載器ID、製造番号、ソフト・地図・Gracenoteデータベースのバージョンなどを確認できます。
車両信号情報	車両信号情報を確認できます。
拡張ユニット情報	iPod、USB、ETC2.0車載器、ドライブレコーダーの接続状態を確認できます。
ソフトウェア・地図更新 (P.58)	本機のソフトウェアや地図データの更新ができます。