

ハンズフリー	原因と処置	ページ
相手の声が小さい。	自分と相手が同時に話している。 →交互にお話してください。	22
	受話音量が小さい。 →音量ボタンで音量を上げてください。	23
声にエコーがかかる または、ハウリングする。	マイク（コントロールスイッチに内蔵）とスピーカーとの間隔が近い。 →それぞれを50 cm以上離してください。	32-33
	受話音量が大きい。 →音量ボタンで音量を下げてください。	23
	発声する人が、マイクに近付きすぎている。 →マイクから約50 cm離れてお話しください。	22
電話がかかけられない。	自動保守点検中に電話した。 →自動保守点検が終了してから、電話をかけてください。	23
	携帯電話が接続されていない。 →携帯電話を接続してください。	16
	携帯電話のサービス圏外にいる。 →サービス圏内に移動してください。	11
	短縮ダイヤルボタンで電話をかけようとしたが、携帯電話がダイヤルロックされている。 →ダイヤルロックを解除してください。	11
	短縮ダイヤルボタンで電話をかけようとしたが、携帯電話が電話帳呼出禁止に設定されている。 →電話帳呼出禁止を解除してください。	11
	短縮ダイヤルボタンで電話をかけようとしたが、携帯電話の短縮ダイヤル番号00/01に電話番号が登録されていない。 →短縮ダイヤル番号00/01に電話番号を登録してください。または、電話番号を入力して電話をかけてください。	23

## 警告

分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

## 注意

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する



配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

## 配線・取り付け部品、添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 配線・取り付け部品

品名	個数	品名	個数
本体	1	スピーカー (コード3 m)	1
電源コード	1	両面テープ (スピーカー固定用)	1
マジックテープ (本体固定用)	2	GPSアンテナ (コード5 m)	1
コントロールスイッチ (コード3 m)	1	保護シート	1
両面テープ (コントロールスイッチ固定用)	1	金属シート	1
コードクランパー (コントロールスイッチ/ スピーカー固定用)	5	コードクランパー (GPSアンテナ固定用)	5
		圧着式コネクタ	2

### 添付品

取扱説明書(本書)  
 通報ガイド(HELPNETオペレーションセンターに通報するには)  
 適合携帯電話一覧  
 保証書 お客様ご相談窓口一覧表 HELPNET契約申込書

配線・取り付け終了後、「サービス開始操作」を行い、本機が正常に動作するかを確認してください。(☞16ページ)

必要なときに  
配線・取り付け