

3. 年度更新

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されていることを確認してください。



USB通信中です。
電源を切らずにお待ちください。

1 「地図更新」を クリックする。



2 「OK」を クリックする。

年度更新を開始します。



- 年度更新中はナビゲーションとパソコンの電源を切らないでください。[約4時間 (3~5時間)]

3 「OK」を クリックする。

上の画面が表示されない場合は、年度更新が正常に終了していません。もう一度手順1からやりなおしてください。



4 「完了」を クリックする。



年度更新が完了したら

- ① ナビゲーションとパソコンの接続をはずす。
- ② ナビゲーションの電源をOFFにする。
- ③ ナビゲーションから更新セットアップ用SDメモリーカードを抜く。
- ④ ナビゲーションの電源をONにする。
 - 自動的に地図データが更新されます。

2006年度更新済シールをナビゲーション本体に貼ってください。