

はじめに (取扱説明書の構成)

本書と、別冊の「ナビゲーションの準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

ナビゲーションの準備・基本編 (準備・基本編)

準備から基本操作までと
ナビゲーションの使いかたをかんたんに
説明しています。



ナビゲーションの操作編 (操作編)

ナビゲーションの操作方法
テレビを見る
SDメモリーカードを使う
エンタメバンク (Music/Photo/Movie)
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。
もくじ 3~5
さくいん (メニュー一覧から) 156
さくいん (50音順) 158



設置と接続 (取付説明書)

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

もくじ

まず
確認してください

もくじ 3
確認・設定する 6

すぐ
使いたいとき

行き先までのルートを作るには 12
行き先を探す 14
ルートを編集する 28
ルートを確認する (全ルート画面) 32
ルート探索について 36
ルート案内中に 40
場所を登録する (登録ポイント) 50
ビックス
VICIS情報を見る 64

もっと
使いこなしたいとき

利用に応じた設定に変える 74
テレビを見る 92
SDメモリーカード/エンタメバンク 98
他の機器 (別売品) と組み合わせて使う 124

もし
必要なときに

故障かな!? 128
お手入れ・SDメモリーカードの取り扱い 137
ナビゲーションシステムとは 138
地図データベースについて 144
VICISについてのお問い合わせ 150
ジャンル一覧表 153
さくいん (メニュー一覧から) 156
さくいん (50音順) 158
仕様 161
保証とアフターサービス
(サービス相談窓口一覧表) 162

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICIS

ナビゲーション設定

テレビ

SDメモリーカード

別売品

必要なときに