

利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内 容		操 作	
システムに関する設定	ビープ音を設定する	 <p>メニュー画面 情報・設定から ナビゲーション設定 を選ぶ</p>	 <p>システム設定 を選ぶ</p>	 <p>ビープ音 を選ぶ</p> <p>◀▶で次ページを表示</p>	 <p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p>
	トークバック音声を設定する	<p>トークバックする/しないを設定する。 操作した内容を音声案内することを「トークバック」と言います。本機の場合、ルート案内・VICS音声案内以外の音声のことです。 例：「周辺施設検索を開始します」など</p>		<p>トークバック を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	オープニング画面を設定する (☞118ページ)	<p>HDDに保存した静止画データをオープニング画面として利用する。</p>		<p>オープニング を選ぶ</p>	<p>「カスタマイズ」を選び、 画像を設定する。 「標準に戻す」を選ぶ</p>
	メニュー画面の背景を設定する (☞118ページ)	<p>HDDに保存した静止画データをメニュー画面の背景として利用する。</p>		<p>メニュー背景 を選ぶ</p>	<p>「カスタマイズ」を選び、 画像を設定する。 「標準に戻す」を選ぶ</p>
	お気に入りジャンルを設定する	<p>検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立てる。</p>		<p>お気に入りジャンル を選ぶ</p>	<p>「駅」 「ガソリンスタンド」 「駐車場」 「ファーストフード」 「ファミリーレストラン」 「都市銀行」 「地方銀行」 「コンビニエンスストア」</p> <p>ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表 (☞153ページ)</p>  <p>施設ジャンル名と企業名・小分類を登録できます。</p>