

音楽データを再生する

音楽データを再生する



3 フォルダまたはファイルを選ぶ

フォルダを選んだ場合
フォルダ内の曲のリストが表示されます。
ファイルを選んだ場合
選んだ曲が再生されます。

ミュージックリストの
基本操作



頭出しする

◀◀ ▶▶にタッチする

早送りする

▶▶にタッチする

早戻しあできません。
通常の再生に戻すには
▶/IIにタッチする。

一時停止する

再生中、▶/IIにタッチする

通常の再生に戻すには
再度▶/IIにタッチする。

詳細情報(ID3 Tag)を表示する

リモコン操作のみ



リモコン操作の場合

ジョイスティック/決定
リストから曲を選ぶ

操作切替スイッチ
黒字のボタン操作時は「NAVI TV」側で、
青字のボタン操作時は「MUSIC」側で
お使いください。

