

さくいん (メニュー一覧から)



- 登録ポイント 14
- ジャンル 16
- 周辺検索 16
- 名称 16
- ドライブルート 14
- 住所 20
- 電話番号 20
- ルート編集・確認 28
- 自宅 15



他の方法

- 検索履歴 22
- 個人名 22
- ハイウェイマップ 24
- 都市高マップ 24
- スーパーマップル 24
- ガイド情報 26
- 郵便番号 26
- 緯度経度 26



- VICs 66
 - 文字情報 (FM多重)
 - 図形情報 (FM多重)
 - 所要時間 (FM多重)
 - 文字情報 (ビーコン)
 - 図形情報 (ビーコン)
 - 所要時間 (ビーコン)
- FM文字放送 72
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - チューナー設定
- システム情報 6
 - 取付角度設定
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS受信情報
 - HDD情報表示
 - 自転車位置変更
- ナビゲーション設定 74
 - モードセレクト
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICs設定
 - システム設定
- AV設定 96
 - FMトランスミッター
 - ルート案内・拡大図割込
 - カメラ入力
 - カメラスケール
 - ビデオ入力
 - AV音声出力
 - ダイバー設定
- お知らせ



- 登録ポイント 50
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - ワンタッチ探索地点
 - 情報を編集する
 - 消去する
 - 表示する
 - SDカードを利用
- 走行軌跡メモリー 58
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- ルート設定メモリー 60
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- インテリジェントルート 38
 - 確認する
 - 消去する
- SD 102
 - SD HDD
 - HDD SD
- 消去 108
 - HDDファイル消去
 - SDカードファイル消去
 - SDカードの初期化
- PC 126
 - NAVI PC
 - PC NAVI



- Music 110
 - 再生
 - SDカードコピー
 - データ消去
- Photo 116
 - アルバム表示
 - スライドショー
 - オープニング
 - メニュー背景
 - SDカード全コピー
 - 名称変更
 - データ消去
- Movie 120
 - 再生
 - SDカード全コピー
 - 名称変更
 - データ消去