

あ行

明るさ調整	74
アスペクト切替	94
新しいルートと前のルートと比較する (新旧ルート比較)	42
アルバム表示	118
案内中のルートを見る (ルートスクロール)	46
行き先設定	12 ~ 27
行き先を探す	
以前に検索した地図で探す	22
緯度経度で探す	26
ガイド情報で探す	26
個人名で探す	22
自宅へ帰る	14
ジャンルで探す	16
住所で探す	20
周辺の施設を探す	16
電話番号で探す	20
登録ポイントで探す	14
都市高マップで探す	24
ドライブルートを利用する	14
ハイウェイマップで探す	24
ハイブリッド検索で探す	18
マップルデータで探す	24
名称 (施設名) で探す	16
郵便番号で探す	26
行き先 (ルート) を取り消す	12
以前に検索した地図で探す	22
位置変更	56
一般道拡大図を表示する	78
一般道情報	71
一般道優先	36
一般道路での音声案内	48
緯度経度で探す	26
色合いを調整する	94
色の濃さを調整する	94
インテリジェントルート	38
確認する	38
消去する	38
探索する	38
探索を設定する	78
迂回探索	40
エンタメバンク	110、112、116、120
お気に入りジャンルを設定する	84
オートメモリー	92
オートリルート	40、78
設定する	78
オープニング画面を設定する	84、118
覚えておきたい場所を登録する	50
音楽データ	
再生	112 ~ 115
データ消去	110
SDカードコピー	110
音声分岐案内	48

か行

ガイド情報で探す	26
帰り道を設定する	30
拡張ユニット情報	6
家庭用電源で使う	126
カーブの音声案内を設定する	80
カメラスケール	96
カメラ入力	96

画面位置を調整する	10、86
画面の明るさを調整する	74、94
画面の比率を変える (アスペクト)	94
画面を昼/夜で切り替える	86
カラー選択	74
規制情報 (VICS情報マーク)	65、69
軌跡を登録する	58
帰路設定	30
緊急メッセージ	69
経由地	
設定する	28
追加・変更・消去する	30
経由地設定	28
現在地以外の地点を登録する	50
現在地を登録する	50
検索履歴	22
交差点拡大図	78
高速道情報	71
高速道マップを表示する	74
高速道優先	36
高速道優先のレベルを設定する	78
交通情報を利用してルート探索する	82
個人名で探す	22

さ行

細街路探索	36、78
設定する	78
再生	112、122
再探索	46
再度VICS情報を案内させる	45
サウンド	
選ぶ	56
鳴り始める距離を選ぶ	56
方向を選ぶ	56
サウンド距離	56
サウンド種別	56
サウンド方向	56
サブメニュー	12
残距離表示を設定する	80
自車位置変更	10
事象・規制マークを表示する	82
システム情報	6
システムに関する設定 (システム設定)	8、84
システムの初期化	86
自宅探索	14
自宅へ帰る	14
自宅を解除する	51
自宅を登録する	50
絞込み	18
シミュレーション	34
ジャイロセンサーを設定する	86
車高設定	8、86
車載用カメラ	124
車載用ビデオ	124
車種設定	8、86
車速補正係数を設定する	86
車両情報を設定する	8
車両信号情報	6
ジャンルで探す	16
住所で探す	20
渋滞状況を自動表示する	82
渋滞情報 (レベル3)	65、68
表示する	82
周波数	67
周辺検索	16

周辺の施設を探す	16
縮尺切替	74
受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)	66
受信するFM放送局を選ぶ	66
出発地・目的地を変更する	28
手動選局	92
消去	108
詳細ルート設定画面	28
情報表示	55
情報を編集する	54
所要時間	66
白と黒の差 (コントラスト) を調整する	94
新旧ルート比較	42
設定する	80
スイテル案内	42
スクロールする	34
スクロールモード	74
図形情報 (レベル2)	64 ~ 67
表示する	82
スーパーマップル	24
スライドショー	118
静止画	116 ~ 119
アルバム表示	118
オープニング	118
データ消去	116
名称変更	116
メニュー背景	118
SDカード全コピー	116
全道路情報	71
全ルート画面	32
走行軌跡	58、74
登録する	58
表示する	74
走行軌跡メモリー	58
画面	58
消去する	58
呼び出す	58
名称を変更する	58
走行中の道路を誤って認識したとき (別道路切替)	46

た行

ダイバーシティアンテナを設定する	96
ダイバー設定	96
タイムスタンプ	68
タッチパネルの位置を調整する	10、86
探索・案内に関する設定 (探索案内設定)	78
地図画面のカラーを変更する	74
地図表示に関する設定 (地図表示設定)	74
地点を登録する	51
チャンネルを選ぶ	92
注意警戒情報	69
駐車場マークを表示する	82
チューナー設定	66、82
チューナーマーク	68
テレビ画面に切り替える	92
電波ビーコン	64
電話番号で探す	20
電話番号を入力する	56
動画	120 ~ 123
再生	122
データ消去	120
名称変更	120
SDカード全コピー	120

到着予想時刻の計算方法を設定する	80
登録した日付けを変更する	56
登録ポイント	14、50
消去する	54
情報画面	54
情報を編集する	54、56
情報を見る	54
表示する	50
ワンタッチ探索地点に登録する	52
登録ポイントで探す	14
登録ポイントに近づくとサウンドで知らせる	56
サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	56
サウンドを選ぶ	56
方向を選ぶ	56
通りたい道路を選ぶ	30
トークバック音声を設定する	84
都市高速・都市間高速・有料道路での 音声案内	49
都市高マップで探す	24
途中で渋滞や事故があったら (迂回探索)	40
ドライブスポットガイド	76
ドライブルート	14、62、143
利用する	14
登録する	62
消去する	62
取付角度設定	8、86
取り付けを確認する	6

な行

ナビゲーション設定	74
登録する	88
抜け道	40、74
表示する	74
抜け道探索	40
ネット選局	66
ノースアップ	準備・基本編

は行

ハイウェイ入口案内	78
ハイウェイ分岐案内	78
ハイウェイマップで探す	24
ハイブリッド検索で探す	18
パーキングルートサーチ	46
場所 (位置)/住所名を変更する	56
場所を登録する	50
番組連動情報	72
光ビーコン	64
ビーコンでVICS情報を受信する	65
ビデオ入力	96
ビーブ音を設定する	84
フロントワイドで表示する	74
分岐点の音声案内を設定する	80
別道路切替	46
別ルート探索	32
ヘディングアップ	準備・基本編
ポイント登録	50
方向を選ぶ	56
放送局	66
放送局リストから選ぶ	66
方面看板を表示する	80
本機の内容をお買い上げ時の状態に戻す	86