




地図の見かたと操作を覚えよう

地図を動かすには (スクロールする)



- 1** 画面にタッチする。
 タッチした地点が画面の中心になり、カーソル()が表示されます。
 (地図モード画面)
 にタッチして、「行き先設定」や「ポイント登録」などができます。(P.38ページ)





- 2** スクロールしたい方向をしばらくタッチする。
 タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)
 走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。



カーソルの位置を微調整するには



- 3** 低速スクロール()にタッチする。
 カーソル()の位置の微調整ができます。




- 4** 矢印()にタッチし、画面の位置を調整する。
 にタッチすると、低速スクロールが解除されます。







お知らせ

地図モード画面でリモコンの  を押すと、ノースアップに切り替わります。
 地図モード画面で地図の向き・縮尺・種類を切り替えても、 を押すともとの設定に戻ります。
 リモコンで低速スクロールはできません。



地図の縮尺を切り替えるには

- 1** 縮尺表示()にタッチする。
- 2** **広域** または **詳細** で切り替える。
 タッチし続けると、ズームイン/ズームアウトのイメージで縮尺が切り替わります。
 縮尺表示は  のようになります。
 縮尺の範囲は、10 m ~ 50 kmです。

 にタッチすると、タッチした縮尺に切り替わります。



(例: **広域** で800 mを選んだとき)

リモコンで操作するには



地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう