

# メニュー一覧表



操作編	
登録ポイント	14
ジャンル	16
周辺検索	16
名称	16
ドライブルート	14
住所	20
電話番号	20
ルート編集・確認	28
自宅	15



他の方法	
検索履歴	22
個人名	22
ハイウェイマップ	24
都市高マップ	24
スーパーマップル	24
ガイド情報	26
郵便番号	26
緯度経度	26



操作編	
VICS情報	66
文字情報 (FM多重)	
図形情報 (FM多重)	
所要時間 (FM多重)	
文字情報 (ビーコン)	
図形情報 (ビーコン)	
所要時間 (ビーコン)	
FM文字放送	72
放送局	
周波数	
文字情報	
図形情報	
チューナー設定	
システム情報	6
取付角度設定	
車両信号情報	
拡張ユニット情報	
GPS受信情報	
HDD情報表示	
自車位置変更	
ナビゲーション設定	74
モードセレクト	
地図表示設定	
探索案内設定	
VICS設定	
システム設定	
AV設定	96
FMトランスミッター	
ルート案内・拡大図割込	
カメラ入力	
カメラスケール	
ビデオ入力	
AV音声出力	
ダイバー設定	
準備・基本編	
お知らせ	36



操作編	
登録ポイント	50
自宅を登録する	
地点を登録する	
ワンタッチ探索地点	
情報を編集する	
消去する	
表示する	
SDカードを利用	
走行軌跡メモリー	58
軌跡を登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
ルート設定メモリー	60
ルートを登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
インテリジェントルート	38
確認する	
消去する	
SD	102
SD HDD	
HDD SD	
消去	108
HDDファイル消去	
SDカードファイル消去	
SDカードの初期化	
PC	126
NAVI PC	
PC NAVI	



操作編	
Music	110
再生	
SDカードコピー	
データ消去	
Photo	116
アルバム表示	
スライドショー	
オープニング	
メニュー背景	
SDカード全コピー	
名称変更	
データ消去	
Muvie	120
再生	
SDカード全コピー	
名称変更	
データ消去	