

はじめに

本書の読みかた	5
安全上のご注意	6
使用上のお願い	12
主な特長	14
各部のなまえとはたらき	16

準備・確認

準備・確認

リモコンに電池を入れるには	18
リモコンホルダーの取り付けかた	18
リモコンの使用範囲について	18
B-CASカードについて	19
B-CASカードを本機に挿入する	19
電源を入れるには	20
画面をOFFにするには	20
自転車位置を確認するには	21
ナビゲーションの音量を調整する	21
オーディオの音量を調整する	22
モーターアンテナを操作する(モーターアンテナ車のみ)	22
モニターの角度を調整するには(TILT)	23
取り付け配線を確認する	24
初期設定をする	26
起動パスワードを設定する	30
本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら	31

基本操作

地図の紹介

地図の表示	32
案内図の表示	33
ルート案内中の拡大図表示(自動的に表示されます)	34
拡大図を消去・再表示するには	35

地図の見かたと操作を覚えよう

地図画面の見かた	36
現在地画面(自転車位置を表示)	38
地図モード画面	38
ルート案内中の表示	39
地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	40
動かすには(スクロールする)	42
向きを切り換えるには(ヘディングアップ/ノースアップ)	43
縮尺を切り換えるには	43
2画面に切り換えるには	44
1画面に切り換えるには	45
3D画面の傾きを調整するには	45
案内図を表示させるには	46
都市高マップに切り換える	47
表示設定を変更するには	48
地図上のVICS情報の表示を切り換える	50
現在地メニュー・地点メニューの操作	51

メニュー画面の操作を覚えよう

ツートップメニューを編集する	54
----------------	----

ナビゲーション

行き先までのルートを作るには

ルート案内を中止するには	58
--------------	----

行き先を探す

登録ポイントから探す	60
おすすめジャンルで探す	60

ジャンルで探す	61
名称(施設名)で探す	62
おでかけストラーダで探す	63
住所で探す	66
電話番号で探す	67
自宅へ帰る	68
目的地履歴から探す	68
郵便番号で探す	69
緯度経度で探す	69
周辺施設から探す	70
地図画面から探す	71

ルートを探索する

行き先に設定する	72
経由地に設定する	73
提携駐車場を検索する	74
ルート沿いの施設を検索する	74
施設の情報を表示する	75

探索結果画面から設定・確認する

5つの条件のルートから選ぶ	76
シミュレーションする	76

ルートを確認する

ルート確認画面を表示する	77
ルート情報を表示する	77
目的地付近の地図を表示する	77

もう一度ルートを探索する

再探索メニューを表示する	78
ルートの探索条件を変更する	78
現在のルートを迂回したいとき	79
案内する道路を誤って認識したとき	79
ルートを変更して再探索する	79
経由地・目的地を追加する	80
経由地・目的地を並び替える	81
経由地・目的地を消去する	81
ルートを消去する	82
通過点を設定する	82
通過点を解除する	83
通過点の位置を修正する	83
入口/出口ICを指定する	84
入口/出口ICの指定を解除する	84
区間ごとの探索条件を変更する	85
季節規制区間を回避する	85

ルート探索について

探索条件について	86
VICS経路探索する	86
渋滞データバンク探索する	86
曜日時間規制探索する	86
インテリジェントルート探索する	87
細街路探索する	88
横付け探索する	88

ルート案内中に

ルートからはずれたとき	88
ルート案内中の曜日時間規制探索	88
ルート案内中のVICS経路探索	89
残距離表示/到着予想時刻表示を切り換える	89
案内中のルートを見る	90

音声案内について

音声分岐案内	94
事故多発地点案内	94
リクエスト音声案内	94
ハートフル音声	94
居眠り防止案内	94

場所を登録する(登録ポイント)

覚えておきたい場所を登録する	95
登録ポイントの情報を見る	95
登録ポイントを消去する	96
登録ポイント情報を修正する	96

迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)

迂回メモリーを登録する	98
迂回メモリー情報を修正する	99
迂回メモリーを消去する	99

VICS情報を見る

VICSとは	100
FM多重でVICS情報を受信すると	100
ピーコンでVICS情報を受信すると	101
緊急情報を受信すると	101
事象・規制マークの内容を確認する	101
受信するFM放送局を選ぶ	102
文字情報/図形情報を見る	102
割込情報を見る	102
渋滞データバンクを見る	103
渋滞データバンクの表示内容を設定する	104

FM多重放送を見る

受信するFM放送局を選ぶ	104
FM多重放送の情報をみる	105

広域避難場所を確認する

広域避難場所を探す	106
地図上に広域避難場所を表示する	106

S D

SDメモリーカードを使う

本機で使用できるSDメモリーカード	107
SDメモリーカードを本機に入れる	108
SDメモリーカードを初期化する	109
本機からSDメモリーカードにデータを保存する	110
SDメモリーカードから本機にデータを読み込む	112

オーディオ

オーディオの基本操作

オーディオを切り換える	116
オーディオをOFFにする	116
オーディオからナビゲーションの画面に切り換える	116
ディスクを入れる	117
ディスクを取り出す	117

地上デジタルTVを見る

デジタルテレビ初期設定を行う	118
デジタルTVに切り換える	120
順送りチャンネルを選ぶ	120
デジタルTVの基本操作	120
番組表の見かた	121
番組内容の見かた	121
データ放送を表示させる	122
データ放送を操作する	122
見ている番組のタイトルなどを表示する	123
ホームモード/おでかけモードを切り換える	124
ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)	124
おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)	126
地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード)	127
放送局一覧を表示する	127

各種信号を切り換える	127
オート中継局スキャンを設定する	128
データサービスの設定をする	128
郵便番号を設定する	128
県域を設定する	129
B-CASカードの情報をみる	129
放送メールを見る	129
ソフト情報を見る	129
緊急警報放送(EWS)を見る	130

ラジオを聞く

ラジオ(FM/AM)に切り換える	131
FM/AMを切り換える	131
自転車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)	131
リストから選ぶ	131
放送局を自動的に記憶する(オートプリセット)	131
周波数を選ぶ(手動選局)	131

ディスクを再生する

ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)に切り換える	132
DVDの基本操作	132
再生を止める	134
一時停止する	134
スロー再生する	134
チャプターを頭出しする	134
タイトルを選び再生する	134
早送り・早戻しする	134
トップメニューを表示する	135
タイトルメニューを表示する	135
トップメニュー/タイトルメニューの操作	135
動作状態を表示する	136
音声を切り換える	136
字幕を切り換える	136
アングルを切り換える	137
プレイリストを再生する	137
プログラム/プレイリストの頭出しをする	137
次の静止画に切り換える(ページ送り)	137
DVD初期設定	138
CDの基本操作	140
MP3/WMAの基本操作	140
リストから曲を選ぶ	141
曲を頭出しする	142
早送り・早戻しする	142
曲情報を見る	142
条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン)	142
本機に録音する	143
音楽CDの録音について	143

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICに切り換える	145
HDD MUSICの基本操作	145
選曲方法を選んで再生する	145
条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン)	148
録音データの解析状況を確認する	148
再生中の曲をお気に入り登録する	148
プレイリストを作成する	149
プレイリストやお気に入り曲を追加する	150
プレイリストの名称を変更する	151
プレイリストやお気に入りの曲を消去する	151
アルバム・曲編集画面を表示する	152
アルバムの情報を編集する	152
曲の情報を編集する	152
アルバム・曲を消去する	154
クロスフェードを設定する	155
録音曲再生レベルを設定する	155
サービスキャンの再生時間を調整する	155
Gracenoteデータベースを更新する	156
CDからタイトル情報を取得する	159