

おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)

準備 おでかけモードに切り換えてください。
(☞124ページ)

エリアプリセット

自車位置に応じて、放送局リストを自動で切り換えます。

デジタルTVメニュー(☞124ページ)から
エリアを選ぶ



● 解除するには、再度「エリア」を選んでください。

おでかけ初期スキャン

旅行などで自宅から離れたときなどに行ってください。

1 デジタルTVメニュー(☞124ページ)から
初期スキャンを選ぶ



● 現在受信できるチャンネルがすべて検索され、以前の設定に上書きされます。
● デジタルTV画面で本体の「初期スキャン」を1秒以上押しても、おでかけ初期スキャンができます。

2 受信できるチャンネルを一覧表示で確認する

番号	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 011-0
2	NHK教育	NHK教育・神戸	011-2 012-2 011-2
3	独立局	サンテレビ	0-31 6-31
4	TBS系列	MBS毎日放送	0-41 0-42 0-43 2-4B
5	独立局	KBS京都	0-51 6-51
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	0-61 0-62 0-63 6-61
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	0-71 0-72 0-73 6-71
8	フジテレビ系列	関西テレビ	0-81 0-82 6-81
9	日本テレビ系列	読売テレビ	1-01 1-02 1-03 7-01

● 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
● ワンセグは青色で表示されます。
● おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
● 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

おでかけ再スキャン

おでかけの途中で受信エリアが変わり、おでかけモードの放送局を追加するときに行ってください。

1 デジタルTVメニュー(☞124ページ)から
再スキャンを選ぶ



● 現在おでかけモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
● 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません)
● デジタルTV画面で本体の「再スキャン」を1秒以上押しても、おでかけ再スキャンができます。

2 受信できるチャンネルを一覧表示で確認する

番号	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 011-0
2	NHK教育	NHK教育・神戸	011-2 012-2 011-2
3	独立局	サンテレビ	0-31 6-31
4	TBS系列	MBS毎日放送	0-41 0-42 0-43 2-4B
5	独立局	KBS京都	0-51 6-51
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	0-61 0-62 0-63 6-61
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	0-71 0-72 0-73 6-71
8	フジテレビ系列	関西テレビ	0-81 0-82 6-81
9	日本テレビ系列	読売テレビ	1-01 1-02 1-03 7-01

● 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
● ワンセグは青色で表示されます。
● おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
● 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

お知らせ

● おでかけ初期スキャン/おでかけ再スキャンすると、エリアプリセットは解除されます。

地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード)

受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることができます。

デジタルTVメニュー(☞124ページ)から
自動切換 / ワンセグ / 地上Dのいずれかを選ぶ



自動切換 ※ : 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグが自動的に切り換わります。
ワンセグ : 受信状態に関わらず、ワンセグを受信します。
地上D : 受信状態に関わらず、地上デジタル放送を受信します。
(太字はお買い上げ時の設定)

※ 番組のタイトル表示・チャンネル表示に「AUTO」と表示されます。

お知らせ

● 受信状態によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。
● 放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があります。

放送局一覧を表示する

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネル一覧を表示できます。

デジタルTVメニュー(☞124ページ)から
放送局一覧を選ぶ



● 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。

番号	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0 011-0
2	NHK教育	NHK教育・神戸	011-2 012-2 011-2
3	独立局	サンテレビ	0-31 6-31
4	TBS系列	MBS毎日放送	0-41 0-42 0-43 2-4B
5	独立局	KBS京都	0-51 6-51
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	0-61 0-62 0-63 6-61
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	0-71 0-72 0-73 6-71
8	フジテレビ系列	関西テレビ	0-81 0-82 6-81
9	日本テレビ系列	読売テレビ	1-01 1-02 1-03 7-01

各種信号を切り換える

映像、音声、字幕が複数ある場合、選択できます。

1 デジタルTVメニュー(☞124ページ)から
信号切換を選ぶ



● 信号切換画面が表示されます。

2 各項目を設定する



■ 信号切換画面について

● **マルチビュー**
マルチビュー放送のときに選択できます。
・マルチビュー放送とは、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。
● **映像**
映像が複数あるときに選択できます。
● **音声**
音声を選択できます。
● **二重音声**
音声多重放送のときに選択できます。
● **字幕**
字幕言語を選択できます。
● **文字スーパー**
文字スーパーの言語を選択できます。
・文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上に文字で表示させたものです。