

再生を止める

DVD-Video DVD-VR

タッチ操作のみ

■ を選ぶ



止めたところから再生するには

▶ を選ぶ



- 最初から再生するには、タイトルまたはチャプターを選んでください。

一時停止する

DVD-Video DVD-VR

タッチ操作のみ

再生中に、⏸ を選ぶ



- 再生を一時停止します。

スロー再生する

DVD-Video DVD-VR

一時停止中に、▶ をタッチし続ける



- タッチしているあいだ、スロー再生します。
- ▶ を選ぶと、通常の再生に戻ります。

チャプターを頭出しする

DVD-Video DVD-VR

⏮ ⏭ を選ぶ



タイトルを選び再生する

DVD-Video DVD-VR

1 サーチ を選ぶ



タッチ操作のみ

2 再生したいタイトル番号を入力して、完了 を選ぶ



- 選んだタイトルが再生されます。
- リモコンの数字キーで、タイトル番号を入力して選ぶこともできます。
- 修正 を選ぶと、1文字削除されます。

早送り・早戻しする

DVD-Video DVD-VR

⏮ ⏭ をタッチし続ける



- 離すと、通常の再生に戻ります。

トップメニューを表示する

DVD-Video

トップメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

トップメニュー を選ぶ



- トップメニューとダイレクトタッチメニューが表示されます。



タイトルメニューを表示する

DVD-Video

タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

タイトルメニュー を選ぶ



トップメニュー/
タイトルメニュー
の操作

DVD-Video

タッチ操作のみ

トップメニュー/タイトルメニュー
の項目をタッチして選ぶ



- 選んだ項目に切り換わります。
- どの項目をタッチしたかを本機が判別できなかった場合は、タッチした付近の画面がズームアップされます。そのときは、項目を再度タッチしてください。



- 戻る を選ぶと、画面がもとに戻ります。

タッチで選びにくい場合は

1 ダイレクトタッチ を選ぶ



- ◀ 決定 ▶ が表示されます。

2 ▲ ▼ ◀ ▶ で項目を選び、
決定 を押す



- 選んだ項目に切り換わります。