

# SD-Audioを再生する

## 準備

- SDオーディオが録音されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- SDオーディオを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSDオーディオ対応ミニコンポ(D-dockなど)やHDDレコーダー(ディーガなど)が必要です。ファイル形式については、239ページをご覧ください。

## SD-Audioに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)からSD-Audioを選ぶ



- SD-Audio画面に切り換わります。

## お知らせ CN-HW830D

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

## SD-Audioの基本操作



選曲方法を  
選んで再生

SD-Audio設定  
画面を表示

## 曲を頭出しする

⏮ ⏭ を選ぶ

⏮ ⏭  
押す

## お知らせ

- 早送り・早戻しはできません。

## 選曲方法を選んで再生する

### 1 選曲する を選ぶ



- 選曲画面が表示されます。

### 2 選曲方法を選ぶ



再生中リスト: 再生中の曲リストを表示します。

全曲再生: 全曲を再生します。

プレイリスト: プレイリストから選びます。

### 3 リストから曲を選ぶ

例: プレイリスト



リストの全曲を5分割し、タッチした場所に応じて分割されたリストに移動

リストをスクロールする

- リストは選曲方法によって異なります。
- 再生中の項目は橙色で表示されます。

## 再生中リストから選ぶ

### 1 選曲画面(160ページ)から再生中リストを選ぶ

- 再生中の曲のリストが表示されます。

### 2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

## 全曲を再生する

### 選曲画面(160ページ)から全曲再生を選ぶ

- 全曲を再生します。

## プレイリストから探す

### 1 選曲画面(160ページ)からプレイリストを選ぶ

- プレイリストが表示されます。

### 2 プレイリストを選ぶ

- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。
- をタッチすると、選んだプレイリストの曲リストが表示されます。曲を選んでください。
- 再生中にリモコンの [ ] [ ] を押すと、プレイリストを頭出しします。

## 条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン)

### 1 設定 を選ぶ



- SD-Audio設定画面が表示されます。

### 2 再生する条件を選ぶ



- 再生条件は1つしか選べません。

## 繰り返し再生する(リピート)

すべて: 全曲\*を繰り返します。

1曲: 再生中の曲を繰り返します。

\*プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲を繰り返します。

## 順不同に再生する(ランダム)

すべて: 全曲\*を順不同に再生します。

\*プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲を順不同に再生します。

## 曲を探す(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周するとその曲の先頭に戻ります。

すべて: 全曲\*をスキャンします。

\*プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲をスキャンします。