

静止画をオープニングに設定する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画をオープニング時に表示します。

1 オープニングに設定したい静止画を表示させ、「設定」を選ぶ



- PHOTO設定画面が表示されます。

2 オープニング画像にするを選ぶ



3 登録を選ぶ



- **上下合わせ**：静止画の縦横比はそのまま、上下幅を画面サイズに合わせて表示します。
- **左右合わせ**：静止画の縦横比はそのまま、左右幅を画面サイズに合わせて表示します。
- **右90度回転**：静止画を右に90度回転します。
- **表示時間変更**：選ぶごとに、下記のように表示時間を変更します。
4秒 → 7秒 → 10秒

4 はいを選ぶ



- 選んだ静止画がオープニング画像に設定されます。

お知らせ

- お買い上げ時の画面に戻すには、HDDのフォルダ画面(170ページ)からオープニングフォルダを選び、静止画を選びなおしてオープニング画像に設定してください。

フォルダの名称を変更する

HDD内のフォルダの名称を変更できます。

1 フォルダ画面(170ページ)から編集を選ぶ



- フォルダ編集メニューが表示されます。

2 名称を変更するを選ぶ



3 名称を変更したいフォルダを選ぶ



4 名称を入力し、「完了」を選ぶ



- 名称が変更されます。
- 全角6文字(半角12文字)まで。
- 文字入力のしかた(216ページ)

静止画を移動する

HDD内の静止画データを別のフォルダに移動できます。(1つのフォルダに最大100枚)

1 HDDファイル画面(171ページ)から編集を選ぶ



- HDDファイル編集メニューが表示されます。

2 移動するを選ぶ



3 移動したいファイルを選び、「移動」を選ぶ



- 複数のファイルを選ぶこともできます。(もう一度選ぶと解除されます。)

4 移動先のフォルダを選ぶ



- サンプル/オープニングフォルダには移動できません。

5 はいを選ぶ



- 選んだフォルダに移動されます。