

各種設定	設定する項目	設定					
<p>探索設定</p>  <p>(探索設定画面)</p>	<p>「オートリルート」(88ページ) オートリルートする/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... ルートからはずれたとき、自動的に再探索します。 通常は「する」に設定してください。 ●「しない」..... ルートからはずれても、自動的に再探索しません。 					
	<p>「インテリジェントルート探索」(87ページ) インテリジェントルート探索する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 普段よく通る道が自動的に記憶され、ルート探索に反映されます。 ●「しない」..... インテリジェントルートは記憶されず、利用もできません。 					
	<p>「渋滞データバンク探索」(86ページ) 渋滞データバンク探索する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 渋滞データバンクを考慮してルートが探索されます。 ●「しない」..... 渋滞データバンクはルート探索に反映されません。 					
	<p>「季節規制メッセージ表示」(85ページ) 季節規制メッセージ表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... ルート探索時に季節規制区間を通る場合、季節規制メッセージが表示されます。 ●「しない」..... 季節規制メッセージは表示されません。 					
<p></>で、設定したい項目を表示する</p>  <p>(案内設定画面1)</p>	<p>「交差点拡大図表示」(34ページ) 交差点拡大図、難交差点拡大図、側道拡大図、ハイウェイ入口案内表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 交差点拡大図表示されます。 ●「しない」..... 交差点拡大図表示されません。 					
	<p>「ハイウェイ分岐図表示」(34ページ) ハイウェイ分岐図表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 高速道路の分岐点で、ハイウェイ分岐図が表示されます。 ●「しない」..... ハイウェイ分岐図は表示されません。 					
	<p>「ETC拡大図表示」(35ページ) ETC拡大図表示する/しないを設定する。 ●別売のETC車載器使用時は、「する」に設定してください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 料金所付近でETC拡大図が表示されます。 ●「しない」..... ETC拡大図は表示されません。 					
	<p>「ルートガイド自動表示」(33ページ) ルートガイド自動表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... ルート案内中、ルートガイドが自動表示されます。 ●「しない」..... ルートガイドは表示されません。 					
	<p>「レーンリスト自動表示」(33ページ) レーンリスト自動表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 一般道でのルート案内中、レーンリストが自動表示されます。 ●「しない」..... レーンリストは表示されません。 					
	<p>案内設定2</p>  <p>(案内設定画面2)</p>	<p>「踏切案内」(38、93ページ) 踏切案内する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 踏切にさしかかると、マークと音声で案内されます。 ●「しない」..... 踏切案内されません。 				
<p>「合流案内」(38、93ページ) 合流案内する/しないを設定する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内されます。 ●「しない」..... 合流案内されません。 					
<p>「カーブ案内」(38、93ページ) カーブ案内する/しないを設定する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内されます。 ●「しない」..... カーブ案内されません。 					
<p>「レーン案内」(38、92ページ) レーン案内する/しないを設定する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 高速道路、有料道路ではレーンが減少する地点がマークと音声で案内され、一般道では専用レーンがある地点が音声で案内されます。 ●「しない」..... レーン案内されません。 					
<p>「事故多発地点案内」(38、94ページ) 事故多発地点案内する/しないを設定する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 事故多発地点にさしかかると、マークと音声で案内されます。 ●「しない」..... 事故多発地点案内はされません。 					
<p>案内設定3</p>  <p>(案内設定画面3)</p>	<p>「到着予想時刻」(39ページ) 到着予想時刻を算出するための平均車速を設定する。また、VICS情報を考慮する/しないを設定する。</p> <table border="1" data-bbox="878 1400 1520 1613"> <tr> <td data-bbox="878 1400 1042 1477" rowspan="4"> <p>設定する を選ぶ</p> </td> <td data-bbox="1042 1400 1520 1449">一般道路</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 1449 1520 1497">有料道路</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 1497 1520 1545">高速道路</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 1545 1520 1613">VICS情報考慮</td> </tr> </table>	<p>設定する を選ぶ</p>	一般道路	有料道路	高速道路	VICS情報考慮	<ul style="list-style-type: none"> ● </>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~30 km/h~60 km/h) ● </>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~60 km/h~80 km/h) ● </>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~80 km/h~120 km/h) ●「する」..... 到着予想時刻を算出するときにVICS情報が考慮されます。 ●「しない」..... 到着予想時刻を算出するときにVICS情報は考慮されません。
	<p>設定する を選ぶ</p>		一般道路				
			有料道路				
			高速道路				
		VICS情報考慮					
	<p>「ハートフル音声」(94ページ) ハートフル音声を出力する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力されます。 ●「しない」..... ハートフル音声は出力されません。 					
	<p>「居眠り防止案内」(94ページ) 居眠り防止案内する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 定期的に居眠り防止案内されます。 ●「しない」..... 居眠り防止案内されません。 					
<p>「他モード時の案内」 オーディオ出力時のナビゲーションの音声案内を設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面やメニュー画面表示中でも案内されます。 ●「しない」..... ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面やメニュー画面表示中では案内されません。 						