

## 電源・共通

症状	原因と処置	ページ
電源が入らない。	●車のエンジンがかかっていない。 →エンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可)	20
モニターに何も表示されない。 ナビゲーションの映像が表示されない。	●画面がOFFになっている。 → <b>AUDIO</b> <b>MENU</b> <b>現在地</b> のいずれかを押してください。 ●電源コードの接続をご確認ください。 ●電源コード/電源コネクターのヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にご相談ください。	20 取付説明書 取付説明書
本機が動作しない。 (画面右下にエラー番号30~33が表示される。)	●本機の内部温度が異常に低いまたは異常に高い。 →車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けしないでください。	—
本機が動作しない。 (画面右下に30~33以外のエラー番号が表示される。)	●何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。 →車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 →本機をリセットしてください。 ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。	— 233
映像が暗い。/白っぽい。/色あいが悪い。/色が薄い。	●画質調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	214
赤、青または緑の点が表示される。	●液晶ディスプレイ特有の現象。 →故障ではありません。	—
リモコン操作ができない。	●リモコンの電池が消耗、または⊕⊖が逆に挿入されている。 →電池を交換してください。 →電池の⊕⊖を正しく挿入してください。 ●リモコンが受信部に向けられていない。 →受信部に向けて操作してください。	18 18 18
タッチパネル/リモコン操作時のビープ音が出ない。	●操作音設定が「OFF」になっている。 →操作音を設定してください。 ●ナビ案内音量の設定が「0」になっている。 →ナビ案内音量を調整してください。	208 21
ナビゲーションユニットが温くなる。	●長時間連続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。	—
モニターの上下角度が調整できない。	●障害物などにあたっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。	—

## 電源・共通

症状	原因と処置	ページ
音が出ない。	●音量を上げてください。 ●結露している。 →しばらく放置してから使用してください。 ●スピーカー選択の設定が正しくない。 →スピーカー選択の設定を確認してください。 ●各コードの接続を確認してください。	21 233 28 取付説明書
雑音が出る。	●携帯電話などを本機から離してください。 ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。	— 取付説明書
左右前後のいずれかの音が出ない。	●バランス/フェーダーの音量バランスを確認してください。 ●各コードの接続を確認してください。 ●スピーカー選択の設定によっては、音が出られなくなります。	212 取付説明書 28
ステレオのとき左右の音が逆になる。	●スピーカーコードの接続を確認してください。	取付説明書
音が悪い。(音がとぶ)	●DVD・CDなどの場合は、ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	236 取付説明書
音声は出るが、映像が出ない。	●サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。 ●サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。	取付説明書 —
サラウンド効果が正しく動作しない。	●サラウンド効果が無効な音源を再生している。 →音源の種類を確認してください。 ●本機の音声を他の機器から出力している。 →本機の音声出力コードを使用して他の機器から本機の音声を出力している場合は、サラウンド効果は得られません。	210 —
起動時(オープニング画面表示中)の音量が大きい。	●起動時の音声はナビゲーションの音量で出力されます。 →ナビゲーションの音量を調整してください。	21