

ナビゲーション		
症状	原因と処置	ページ
自車位置が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地図モード画面になっている。 → <b>現在地</b> を押してください。</li> </ul>	38
自車位置が正しく表示されない。 GPSマークが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACCがOFFの状態です。フェリーポートによる移動、駐車場のターンテーブルによる回転、レッカー車による移動など →しばらく見通しの良い道路を走行してください。</li> <li>● GPS衛星からの信号の誤差が大きい。 →しばらく見通しの良い道路を走行してください。</li> <li>● 障害物などでGPS信号が受信できない。 →障害物などがなくなるとGPS信号を受信します。</li> <li>● <b>GPSアンテナの取り付け位置が悪い。</b> →GPS信号を受信しやすい場所に取り付けてください。</li> <li>● 距離補正が完了していない。 →距離補正の精度(学習レベル)を確認してください。</li> <li>● <b>GPSアンテナのコードの接続が不完全、または車速信号コード、中継コードなどが正しく接続されていない。</b> →接続を確認してください。</li> <li>● <b>リバースコードの接続を確認してください。</b></li> </ul>	21 21 — 取付説明書 25 取付説明書 取付説明書
おでかけストラダ検索時、おでかけスポット/おでかけプランが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードの指定のフォルダにデータが保存されていない。 →指定のフォルダに保存してください。</li> <li>● SDメモリーカードにおでかけスポット/おでかけプランのデータを50件以上保存している。 →不要なファイルを消去してください。</li> </ul>	63 —
登録ポイントが登録されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 登録ポイントを登録したあと、すぐに電源を切った。 →再度登録してください。</li> </ul>	—
設定が変更されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 →再度設定してください。</li> </ul>	—
探索したルートが消去された。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。 →再度ルート探索してください。</li> </ul>	—
<b>戻る</b> をタッチしても、前の画面に戻らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 画面によっては、<b>戻る</b> をタッチしても前の画面に戻らない場合があります。</li> </ul>	—
ルート案内中に料金案内されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ルートが有料道路上から始まっている。 →有料道路上でオートリルートや再探索してルートが有料道路上から始まっているときは、料金案内されない場合があります。</li> </ul>	—
有料道路以外で有料案内する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地図データで有料道路判定をしているため、実際と異なる場合があります。(例えば最近無料化されたなど) 有料でない道路で有料案内になる場合があります。</li> <li>● 料金所が入口付近になくても有料道路の手前で音声案内します。</li> </ul>	— —

ナビゲーション		
症状	原因と処置	ページ
音声案内がされない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナビ案内音量の設定が「0」になっている。 →ナビ案内音量を調整してください。</li> <li>● ルートからはずれている。 →現在地画面で自車がルート上にあるか確認してください。 →ルートに戻ってください。 →再探索してください。</li> <li>● ルートに対して逆走行している。 →目的地の方向を確認してください。 →再探索してください。</li> <li>● 細街路走行中は、音声分岐案内を行いません。</li> <li>● <b>各コードの接続を確認してください。</b></li> </ul>	21 38、39 — 79 — 79 — 取付説明書
オーディオの音声は出力されるのに、ナビゲーションの音声案内が出力されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナビ案内音量の設定が「0」になっている。 →ナビ案内音量を調整してください。</li> </ul>	21
一般道優先で探索しているのに、有料道路上にルートを作る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。 →故障ではありません。一般道路上にルートを作るには、通りたい道路上に通過点を設定してください。</li> </ul>	82
VICS情報が表示されない。(FM VICS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ラジオアンテナの接続・設定を確認してください。</b></li> <li>● VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。</li> <li>● FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビル影など)のない場所に移動してください。 →電波の強い周波数の放送局を受信してください。</li> <li>● FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。</li> <li>● 地図情報の保持時間が過ぎた。(約30分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。</li> <li>● VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</li> </ul>	取付説明書 102 — — —
VICS情報が表示されない。(電波・光ビーコン) ※別売のVICSビーコンユニットが必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →<b>取り付け位置を確認してください。</b> →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。</li> <li>● 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。 お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	取付説明書 — — 取付説明書 —

故障かな!?  
必要なときに