

CD-R/CD-RW(MP3/WMA再生)

症状	原因と処置	ページ
音質が悪い。 (音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 ● 低倍速で、再度データを書き込んでください。 	236 — —
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。 	239
ID3 Tag/WMA Tagが正しく表示されない。		238, 239
再生経過時間の表示が実際と一致していない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACC(車のアクセサリ電源)をOFFにした。 →他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。 ● 可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 	— —
再生するまで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3/WMA以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。 	140, 239
順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →ファイル名の頭に「001」～「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。 	—
再生経過時間は表示されているが、音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。(ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) →ミックスモードで再生しようとした場合、MP3/WMAファイルが無音で再生されることがあります。 	—

HDD MUSIC

症状	原因と処置	ページ
CDから録音した曲が再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 曲のファイルが破損している。 →再生されない曲を削除し、再度CDから録音してください。 	154
再生したい順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードの音楽データは、ファイルを50音順に並べ替えて本機に保存されます。 →パソコンでファイル名を作成する際に、ファイル名の頭に「01」～「99」などと入力することで、順番を設定できます。 	—
曲のリスト画面で、アルバム名/曲名が途中でしか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードから保存した音楽のアルバム名/曲名が長い。 →アルバム名/曲名は半角32文字(全角16文字)以内に入力してください。 	—

HDD MUSIC

症状	原因と処置	ページ
SDメモリーカードから保存した音楽の曲情報(ID3 Tag/WMA Tag)が正しく表示されない/途中でしか表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルにID3 Tag/WMA Tagが添付されていない。 →エンコーダソフトでID3 Tag/WMA Tagを添付してください。 ● ID3 Tag/WMA Tagが長い。 →ID3 Tag/WMA Tagは、半角24文字(全角12文字)以内にしてください。 	— —
SDメモリーカードから保存したMP3/WMAファイルが再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。 ● WMAファイル以外のデータに拡張子「WMA」を付けた。 ● サンプリング周波数・ビットレートが正しくない。 ● MP3/WMAファイルが破損している。 →MP3/WMAファイルを作りなおしてください。 →再生されない曲を削除し、再度保存してください。 	— — — 112, 154

iPod再生

症状	原因と処置	ページ
iPodが正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● iPodが正しく認識されていない。 →接続を確認してください。 →iPodをリセットしてから再度接続してください。 ● iPodのバージョンが古い。 →iPodをバージョンアップしてから再度接続してください。 	取付説明書 — —
再生中、曲の先頭で「ポツ」という音が入る。	<ul style="list-style-type: none"> ● iPod、本機ともに故障ではありません。 	—
iPodを本機から取りはずしてもiPodに[*Strada]が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● iPodをリセットしてください。 	—
iPodを本機に接続するときに一瞬音声が出される。	<ul style="list-style-type: none"> ● 故障ではありません。 	—

Bluetooth Audio/ハンズフリー通話/データ通信

CN-HW830D

症状	原因と処置	ページ
Bluetooth 対応機器を本機に機器登録できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Bluetooth 対応機器がA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。 →Bluetooth Audio用のBluetooth 対応機器は、A2DPに対応したものを登録してください。 ● 携帯電話がHFP(Hands-Free Profile)に対応していない。 →ハンズフリー用の携帯電話は、HFPに対応したものを登録してください。 ● 携帯電話がDUP(Dial Up Network Profile)に対応していない。 →データ通信用の携帯電話は、DUPに対応したものを登録してください。 ● Bluetooth 対応機器のファームウェア(ソフトウェア)が古い。 →ファームウェアを最新にしてください。 	— — — —