

| こんなメッセージが出たときは  |  |
|---|--|
| メッセージ   | 原因と処置  |
| 走行中は操作できません   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、地上デジタルTV/DVDなどを見ようとした。<br/>→安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。</li> <li>● サイドブレーキを引いているにもかかわらず、メッセージが表示される場合は、サイドブレーキコードが正しく接続されていない。<br/>→サイドブレーキコードの接続を確認してください。</li> </ul> |
| 走行中は音声でお楽しみください   |  |
| 目的地が遠すぎます<br>直線距離5000 km<br>以内に目的地の変更をお願いします  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が5000 km以上のとき。<br/>→目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探求してください。</li> </ul>   |
| 取得可能なファイル<br>件数を越えました<br>ファイルの取得を中<br>断します  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を越えている。<br/>→不要なファイルを消去してください。</li> </ul>  |
| 選択したファイルは登<br>録ポイント用のファイル<br>ではありません  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 指定したファイルの形式が正しくない。<br/>→ファイル形式を確認してください。</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● VICSの文字情報を受信していません</li> <li>● VICSの図形情報を受信していません</li> <li>● 最新のVICS情報は<br/>ありません</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● VICS情報がないとき。<br/>→FM VICSチューナーの周波数設定を確認してください。<br/>→VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● これ以上保存でき<br/>ません</li> <li>● HDDに保存可能な<br/>フォルダ数(曲数)の<br/>上限を超えました</li> <li>● これ以上フォルダ<br/>を作成できません</li> <li>● HDDの容量があり<br/>ません</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● HDDに十分な空き容量がない。<br/>→HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。</li> </ul>  |
| SDメモリーカードを<br>ご確認ください   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機に対応しているSDメモリーカードが挿入されていない。<br/>→本機に対応しているSDメモリーカードを挿入してください。</li> </ul>   |
| SDメモリーカードが<br>ロックされています<br>ロックを解除してくだ<br>さい   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。<br/>→書き込み禁止を解除してください。</li> </ul>   |
| SDメモリーカード<br>が正しく読めません  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。<br/>→本機でSDメモリーカードを初期化してください。</li> </ul>  |
| SDメモリーカード<br>の容量が不足してい<br>ます  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードに十分な空き容量がない。<br/>→不要なファイルを消去してください。<br/>→十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。</li> </ul>  |
| 指定したファイルに<br>異常があります  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ファイルを正しく読み込めなかった。<br/>→登録ポイントなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。</li> </ul>  |

| こんなメッセージが出たときは                                      |   |
|---|---|
| メッセージ   | 原因と処置   |
| 受信できません(0020)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地上デジタル放送の受信レベルが低い。</li> </ul>  |
| 受信できません(E202)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地上デジタル放送の電波を受信できていない。</li> </ul>   |
| 受信できません(E203)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地上デジタル放送の受信レベルが非常に低い。または、放送が休止している。</li> </ul>   |
| アンテナの接続に<br>不具合があります<br>接続をもう一度確認<br>してください         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。<br/>→アンテナの接続を確認し、いったんチャンネルを変えてください。<br/>チャンネルを変えないと、次にアンテナ電源のショートが発生したときに検出できないため、アンテナの電源が切れず、故障の原因になります。</li> </ul>   |
| B-CASカードが正しく<br>挿入されていません<br>表裏または挿入方向を<br>確認してください | <ul style="list-style-type: none"> <li>● B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されている。<br/>→本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。(P.19ページ)</li> </ul>  |
| デジタルチューナー<br>が動作できません<br>販売店にご相談ください                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地上デジタルチューナーに異常がある。<br/>→お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>  |
| 高温のためデジタル<br>テレビチューナーが<br>動作できません                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地上デジタルチューナーが高温になっている。<br/>→地上デジタルチューナーの温度が下がるまでお待ちください。</li> </ul>   |
| データ処理中のため、現<br>在ご利用になれません<br>再度やりなおしてく<br>ださい       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選局処理や放送局データの更新を行っている。<br/>→メッセージが消えてから、再度操作を行ってください。</li> </ul>  |
| E 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクが汚れている、裏返しになっている。</li> <li>● ディスクが音楽用でない、録音されていない。</li> </ul>  |
| E 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクにキズが付いている。</li> <li>● 再生できないディスクを使用している。<br/>→ディスクを確認してください。(P.234ページ)</li> </ul>  |
| E 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。<br/>→イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。<br/>※動作しない場合は、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.233ページ)<br/>※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</li> </ul> |
| エラーが発生しました  | <p><b>CN-HW830D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● データ通信中に異常が発生した。<br/>→再読み込みしてください。(P.195ページ)<br/>→いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。</li> </ul>  |
| 通信に失敗しました<br>もう一度やり直して<br>ください                      | <p><b>CN-HW830D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● データ通信中に異常が発生した。<br/>→データ通信をいったん終了してください。(P.195ページ)<br/>→いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。</li> </ul>   |
| 一定時間操作されな<br>かったため要求が受け<br>付けられませんでした               | <p><b>CN-HW830D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ホームネットワークカメラ接続中に、無操作状態が続いた。<br/>→再度、ホームネットワークカメラに接続してください。(P.194ページ)</li> </ul>  |