

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
高温もしくは低温のため動作できません 適温になるまでしばらくお待ちください	<ul style="list-style-type: none"> ● ナビゲーションユニットの内部温度が異常に低いまたは異常に高い。 → 車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けないでください。
バッテリー電圧が低下しました	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリー電圧が低い。 → バッテリー電圧を確認してください。
電源を入れ直すか、ハードリセットスイッチを押してください	<ul style="list-style-type: none"> ● アンプに異常が発生した。 → 本機のリセットスイッチを押してください。(☞233ページ)
本機は、12V車専用です 24V車には使用できません 事故・故障の原因になりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください	<ul style="list-style-type: none"> ● ACC電源電圧が高い。 → 本機はDC12V車専用です。DC24V車には使用できません。 ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取りはずしてください。
iPod接続ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください	<ul style="list-style-type: none"> ● ケーブルが金属物に触れている。 → 金属物から離してください。 ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
HDDが異常です	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の内部温度が異常に高い。 → 内部温度が下がるまでお待ちください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けないでください。 ● HDDのアクセスエラーが発生した。 → SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(☞233ページ) ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
配線の不良または機器の故障の可能性が あります お買い上げの販売店 またはお近くのサービス窓口にご相談ください	<ul style="list-style-type: none"> ● リセットしても正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

■ 万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。

本機をリセットする

■ 本機が正常に動作しない場合は

本機をリセットしてください。

※本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。設定内容が消去される場合があります。

リセットするには

① 本機の電源を切る

② 手動でモニターを開ける

- 指をはさまないようにしてください。



③ 本機の電源を入れる

④ リセットスイッチを折れにくい棒状の物でまっすぐ押す

- モニターには触れないでください。
- 画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。



⑤ TILT を押す

■ 頻繁にシステムエラーが発生する場合は

本機のHDDに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合には左記の操作に続けて、以下の処置をしてください。

- 各種設定リセット(☞208ページ)を行う。
- それでも正常に動作しない場合は、システムの初期化(☞208ページ)を行い、本機のメモリーを消去(リセット)してください。

本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、すべて消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。

- それでも正常に戻らないときは、再度本機をリセットしてください。

お知らせ

- リセットスイッチを押したときに「ポツ」という音(ノイズ)が発生する場合がありますが、故障ではありません。

■ リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。