

# Panasonic®

## HDD カーナビステーション

# 基本操作ガイド

### CN-HW830D CN-HW800D

本書は、基本的な操作について説明しています。  
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.6～11 ページ)を必ずお読みください。

## 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける (ACC を ON にする)
  - ナビゲーションの電源が入ります。
- 2 警告画面の注意事項を確認して、  
**確認** をタッチする



- 現在地画面 (自車位置) が表示されます。

お願い

現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。  
システムを起動する準備をしています。

お知らせ

ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー → 情報/設定 → 情報 (または データ/設定) → ナビ案内音量 から調整してください。  
(P.取扱説明書 21 ページ)

## ツートップメニューを表示する

**MENU** を押すと、ツートップメニューが表示されます。



AV の操作

ナビ の操作