

リモコンの基本操作

⌚: 1秒以上押す

青・赤・緑・黄

項目の選択

番組表

デジタルTV
番組表を見る

ビュー

地図表示変更
メニューを表示
デジタルTV
番組内容を見る

ボリューム ボリューム
+VOL / -VOL
オーディオの
音量調整

ディスプレイ

現在地画面に
オーディオの情報
を表示 / 消去

広域 / 詳細
地図の縮尺切換

発話*

ハンズフリー **CN-HW830D**

- 電話に出る (着信中)
- ⌚ 電話に出ない (着信中)
- ⌚ 電話を切る (通話中)

* CN-HW800D では使用
しません。

データ

デジタルTV
データ放送を表示 /
消去

ジョイスティック/決定

- 現在地メニュー/
地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

戻る

- ひとつ前の状態に戻す
- 拡大図を消去

オーディオ

- オーディオ画面に切換
- オーディオメニューを表示
- ⌚ オーディオ OFF

メニュー

ツートップメニューを表示

現在地

自転車位置 (現在地) を
表示



オーディオコントロールボタン

DVD | CD | MP3/WMA | iPod

HDD MUSIC

⏪ ⏩ 頭出し

⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し

SD-Audio

⏪ ⏩ 頭出し

FM/AM

⏪ ⏩ 選局する

⏪ ⏩ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

⏪ ⏩ 選局する

⏪ ⏩ ⌚ おでかけ初期スキャン

⏪ ⏩ ⌚ おでかけ再スキャン

Bluetooth Audio **CN-HW830D**

⏪ ⏩ 頭出し

⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し

MP3/WMA

^ v フォルダの頭出し

HDD MUSIC

^ v アルバム/
プレイリストの頭出し

SD-Audio

^ v プレイリストの頭出し

DVD (DVD-VR)

^ v プログラム/プレイ
リストの頭出し

FM/AM

^ v FM/AM切換

ホーム おでかけ

デジタルTV ホームモード/
おでかけモードの切換

数字キー

デジタルTV 選局する

- 1~10(0) 数字の入力

