











































行き先メニュー 一覧

主な方法で探す

	登録ポイントから探す	おすすめジャンルで探す	ジャンルで探す	名称(施設名)で探す	おでかけストラーダで探す おでかけスポットから探す		住所で探す	電話番号で探す	自宅へ帰る
					おでかけストラーダ	おでかけプランを使う			
①	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ		 を選ぶ	 を選ぶ	 ※2 を選ぶ
②	リストから登録ポイントを選ぶ	おすすめジャンルを選ぶ	施設分類名を選ぶ	名称を入力する	 を選ぶ	 を選ぶ	都道府県・政令指定都市を選ぶ	電話番号を入力し、  を選ぶ	
③	 を選ぶ	都道府県を選ぶ	施設ジャンルを選ぶ	 を選ぶ	リストからおでかけスポットを選ぶ	リストからおでかけプランを選ぶ	市区町村を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を入力し、  を選ぶ	
④	 を選ぶ	リストから施設を選ぶ	企業名・小分類を選ぶ ※1	リストから施設を選ぶ	リストから施設を選ぶ	 を選ぶ	町名を選ぶ	 を選ぶ	
⑤		 を選ぶ	検索結果リストの表示順を設定する	 を選ぶ	 を選ぶ		丁目を選ぶ	 を選ぶ	
⑥		 を選ぶ	リストから施設を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ		 を選ぶ		
⑦			 を選ぶ		 を選ぶ		番地・号を入力し、  を選ぶ		
⑧			 を選ぶ				 を選ぶ		
⑨							 を選ぶ		

他の方法で探す

	目的地履歴から探す	郵便番号で探す	緯度経度で探す
①	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
②	リストから履歴を選ぶ	郵便番号を入力する	緯度・経度を入力する
③	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
④	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
⑤		 を選ぶ	 を選ぶ

※1 ジャンルによっては、表示されない場合があります。

※2 すでに目的地が設定されている場合は、自宅周辺の地図が表示されます。