

デジタル TV の基本操作

画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

チャンネルの情報 選局パネルを消去

地上D 021 NHK教育 国スタジオ 終了 63

NHK総合・大阪 211-0
国スタジオ
NHK総合・京都 211-1
国スタジオ
NHK教育 021
国スタジオ
四国放送 211-2
地域ニュース
テレビ大阪 071
育児
MBS毎日放送 101
曜ドラマ

番組表 番組内容
操作
デジタルTVメニュー

番組内容を表示 選んだチャンネルに切り換える

デジタルTVメニューを表示

カーソルパネルを表示

番組表を表示

アイポッド iPod の基本操作



選曲方法を選んで再生 再生 / 一時停止 iPod設定画面を表示

- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

⌚ : 1 秒以上押す

FM/AM の基本操作

選んだ放送局に切り換える



FM/AM を切り換える

- 手動選局する
- ⌚ シーク選局

自車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

⌚ 受信可能な放送局を自動的に記憶する (オートプリセット)

⌚ : 1 秒以上押す

フ ォ ト PHOTO の基本操作

- 1 HDD / SDメモリーカード を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ (HDD の場合のみ)
 - フォルダ内のファイルを表示します。
- 3 ファイルを選ぶ
 - 選んだファイルを再生します。

ひとつ前/次の静止画を表示 リストに戻る



静止画を回転する

PHOTO設定画面を表示