

はじめに

| | |
|----------------|----------|
| 本書の読みかた | 5 |
| 安全上のご注意 | 6 |
| 使用上のお願い | 12 |
| 主な特長 | 14 |
| 各部のなまえとはたらき | 16 |

準備・確認

準備・確認

| | |
|----------------------------|----|
| リモコンに電池を入れるには | 19 |
| リモコンホルダーの取り付けかた | 19 |
| リモコンの使用範囲について | 19 |
| B-CASカードについて | 20 |
| B-CASカードを本機に挿入する | 20 |
| 電源を入れるには | 21 |
| 画面をOFFにするには | 21 |
| 自車位置を確認するには | 22 |
| ナビゲーションの音量を調整する | 22 |
| オーディオの音量を調整する | 23 |
| モーターアンテナを操作する(モーターアンテナ車のみ) | 23 |
| モニターの角度を調整するには(TILT) | 24 |
| 取り付け・配線を確認する | 26 |
| 初期設定をする | 28 |
| 起動パスワードを設定する | 32 |
| 本機を起動時に起動パスワード入力画面が表示されたら | 33 |

基本操作

地図の紹介

| | |
|--------------------------|----|
| 地図の表示 | 34 |
| 案内図の表示 | 35 |
| ルート案内中の拡大図表示(自動的に表示されます) | 36 |
| 拡大図を消去・再表示するには | 37 |

地図の見かたと操作を覚えよう

| | |
|-----------------------------|----|
| 現在地画面(自車位置を表示) | 38 |
| 地図モード画面 | 40 |
| ルート案内中の表示 | 41 |
| 地図上に表示されるVICS情報(レベル3) | 42 |
| 動かすには(スクロールする) | 44 |
| 向きを切り換えるには(ヘディングアップ/ノースアップ) | 45 |
| 縮尺を切り換えるには | 45 |
| 2画面に切り換えるには | 46 |
| 1画面に切り換えるには | 47 |
| 3D画面の傾きを調整するには | 47 |
| 案内図を表示させるには | 48 |
| 都市高マップに切り換える | 49 |
| 表示設定を変更するには | 50 |
| 地図上のVICS情報の表示を切り換える | 52 |
| 現在地メニュー・地点メニューの操作 | 53 |

メニュー画面の操作を覚えよう

| | |
|----------------|----|
| ツートップメニューを編集する | 56 |
|----------------|----|

ナビゲーション

行き先までのルートを作るには

| | |
|--------------|----|
| ルート案内を中止するには | 60 |
|--------------|----|

行き先を探す

| | |
|-------------|----|
| 登録ポイントから探す | 62 |
| おすすめジャンルで探す | 62 |
| ジャンルで探す | 63 |

| | |
|--------------|----|
| 名称(施設名)で探す | 64 |
| おでかけストラーダで探す | 65 |
| 住所で探す | 68 |
| 電話番号で探す | 69 |
| 自宅へ帰る | 70 |
| 目的地履歴から探す | 70 |
| 郵便番号で探す | 71 |
| 緯度経度で探す | 71 |
| 周辺施設から探す | 72 |
| 地図画面から探す | 73 |

ルートを探索する

| | |
|---------------|----|
| 行き先に設定する | 74 |
| 経由地に設定する | 75 |
| 提携駐車場を検索する | 76 |
| ルート沿いの施設を検索する | 76 |
| 施設の情報を表示する | 77 |

探索結果画面から設定・確認する

| | |
|---------------|----|
| 5つの条件のルートから選ぶ | 78 |
| シミュレーションする | 78 |

ルートを確認する

| | |
|---------------|----|
| ルート確認画面を表示する | 79 |
| ルート情報を表示する | 79 |
| 目的地付近の地図を表示する | 79 |

ルートを変更する

| | |
|-----------------|----|
| ルートを変更して再探索する | 80 |
| 経由地・目的地を追加する | 80 |
| 経由地・目的地を並び替える | 81 |
| 経由地・目的地を消去する | 81 |
| ルートを消去する | 82 |
| 通過点を設定する | 82 |
| 通過点を解除する | 83 |
| 通過点の位置を修正する | 83 |
| 入口/出口ICを指定する | 84 |
| 入口/出口ICの指定を解除する | 84 |
| 区間ごとの探索条件を変更する | 85 |
| 季節規制区間を回避する | 85 |

もう一度ルートを探索する

| | |
|------------------------|----|
| 再探索メニューを表示する | 86 |
| ルートの探索条件を変更する | 86 |
| 現在のルートを迂回したいとき(周辺迂回探索) | 86 |
| 案内する道路を誤って認識したとき | 86 |

ルート探索について

| | |
|-----------------|----|
| 探索条件について | 87 |
| VICS経路探索する | 87 |
| 渋滞データバンク探索する | 87 |
| 曜日時間規制探索する | 87 |
| 細街路探索する | 88 |
| 横付け探索する | 88 |
| インテリジェントルート探索する | 88 |

ルート案内中に

| | |
|---------------------------|----|
| ルートからはずれたとき(オートリルート) | 89 |
| ルート案内中の曜日時間規制探索 | 89 |
| ルート案内中のVICS経路探索(スイテルート案内) | 90 |
| 案内中のルートを見る(ルートスクロール) | 90 |

音声案内について

| | |
|---------------|----|
| 交差点に近付くと | 92 |
| 交差点が連続する場合は | 92 |
| 側道付近では | 92 |
| 料金所付近では | 92 |
| 高速道路・有料道路走行中は | 93 |

| | |
|------------|----|
| レーンのある道路では | 93 |
| 踏切付近では | 93 |
| カーブに近づくとき | 93 |
| 目的地に近付くと | 93 |
| 前方が渋滞していたら | 93 |
| 音声分岐案内 | 94 |
| 事故多発地点案内 | 94 |
| リクエスト音声案内 | 94 |
| ハートフル音声 | 94 |
| 居眠り防止案内 | 94 |

場所を登録する(登録ポイント)

| | |
|----------------|----|
| 覚えておきたい場所を登録する | 95 |
| 登録ポイントの情報をみる | 95 |
| 登録ポイントを消去する | 96 |
| 登録ポイント情報を修正する | 96 |

迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)

| | |
|---------------|----|
| 迂回メモリーを登録する | 98 |
| 迂回メモリー情報を修正する | 99 |
| 迂回メモリーを消去する | 99 |

VICS情報を見る

| | |
|--------------------|-----|
| VICSとは | 100 |
| FM多重でVICS情報を受信すると | 100 |
| ビーコンでVICS情報を受信すると | 101 |
| 緊急情報を受信すると | 101 |
| 事象・規制マークの内容を確認する | 101 |
| 受信するFM放送局を選ぶ | 102 |
| 文字情報/図形情報を見る | 102 |
| 割込情報を見る | 102 |
| 渋滞データバンクを見る | 103 |
| 渋滞データバンクの表示内容を設定する | 104 |

FM多重放送を見る

| | |
|--------------|-----|
| 受信するFM放送局を選ぶ | 104 |
| FM多重放送の情報をみる | 105 |

広域避難場所を確認する

| | |
|-----------------|-----|
| 広域避難場所を探す | 106 |
| 地図上に広域避難場所を表示する | 106 |

SD/HDD

SDメモリーカードを使う

| | |
|------------------------|-----|
| SDメモリーカードを本機に入れる | 107 |
| 本機からSDメモリーカードにデータを保存する | 110 |
| SDメモリーカードから本機にデータを読み込む | 112 |
| SDメモリーカードを初期化する | 114 |

オーディオ

オーディオの基本操作

| | |
|-------------------------|-----|
| オーディオを切り換える | 116 |
| オーディオをOFFにする | 116 |
| オーディオからナビゲーションの画面に切り換える | 116 |
| ディスクを入れる | 117 |
| ディスクを取り出す | 117 |

地上デジタルTVを見る

| | |
|----------------|-----|
| デジタルテレビ初期設定を行う | 118 |
| デジタルTVに切り換える | 120 |
| 順送りチャンネルを選ぶ | 120 |
| デジタルTVの基本操作 | 120 |
| 番組表の見かた | 121 |
| 番組内容の見かた | 121 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| データ放送を表示させる | 122 |
| データ放送を操作する | 122 |
| 見ている番組のタイトルなどを表示する | 123 |
| ホームモード/おでかけモードを切り換える | 124 |
| ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン) | 124 |
| おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン) | 126 |
| 地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード) | 127 |
| 放送局一覧を表示する | 127 |
| 各種信号を切り換える | 127 |
| オート中継局スキャンを設定する | 128 |
| データサービスの設定をする | 128 |
| 郵便番号を設定する | 128 |
| 県域を設定する | 129 |
| B-CASカードの情報をみる | 129 |
| 放送メールを見る | 129 |
| ソフト情報を見る | 129 |
| 緊急警報放送(EWS)を見る | 130 |

ラジオを聞く

| | |
|---------------------------|-----|
| ラジオ(FM/AM)に切り換える | 131 |
| FM/AMを切り換える | 131 |
| 自車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード) | 131 |
| リストから選局する | 131 |
| 放送局を自動的に記憶する(オートプリセット) | 131 |
| 周波数を選ぶ(手動選局) | 131 |

ディスクを再生する

| | |
|----------------------------|-----|
| ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)に切り換える | 132 |
| DVDの基本操作 | 132 |
| 再生を止める | 134 |
| 一時停止する | 134 |
| スロー再生する | 134 |
| チャプターを頭出しする | 134 |
| タイトルを選び再生する | 134 |
| 早送り・早戻しする | 134 |
| トップメニューを表示する | 135 |
| タイトルメニューを表示する | 135 |
| トップメニュー/タイトルメニューの操作 | 135 |
| 動作状態を表示する | 136 |
| 音声を切り換える | 136 |
| 字幕を切り換える | 136 |
| アングルを切り換える | 137 |
| プレイリストを再生する | 137 |
| プログラム/プレイリストの頭出しをする | 137 |
| 次の静止画に切り換える(ページ送り) | 137 |
| DVD初期設定 | 138 |
| CDの基本操作 | 140 |
| MP3/WMAの基本操作 | 140 |
| リストから曲を選ぶ | 141 |
| 曲を頭出しする | 142 |
| 早送り・早戻しする | 142 |
| 曲情報を見る | 142 |
| 条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン) | 142 |
| 本機に録音する | 143 |
| 音楽CDの録音について | 143 |

音楽データを再生する

| | |
|----------------------------|-----|
| HDD MUSICに切り換える | 146 |
| HDD MUSICの基本操作 | 146 |
| 選曲方法を選んで再生する | 146 |
| 条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン) | 150 |
| 録音データの解析状況を確認する | 150 |
| 再生中の曲をお気に入り登録する | 150 |
| プレイリストを作成する | 151 |
| プレイリストやお気に入り曲を追加する | 152 |
| プレイリストの名称を変更する | 153 |
| プレイリストやお気に入り曲を消去する | 153 |
| アルバム・曲編集画面を表示する | 154 |