

各部のなまえとはたらき

CN-HX1000D

⌚: 1秒以上押す

モニターユニット

オープン/クローズ
OPEN/CLOSE

- モニターを立ち上げる/収納する

マイク
MIC

- 音声認識/ハンズフリー通話用マイク

ディマーセンサー(天面)

チルト
TILT

- モニターを一時的に倒す
- ⌚ モニターポジション調整画面を表示する

現在地

- 自車位置(現在地)を表示する

メニュー

- ツートップメニューを表示する

オーディオ

- オーディオ画面に切り換える
- オーディオメニューを表示する
- ⌚ オーディオOFF

サブディスプレイ

- 動作状態を表示

発話

- 音声認識を起動する
- ⌚ 音声認識を中止する

ハンズフリー

- 電話に出る(着信中)
- 電話を切る(通話中)/電話に出ない(着信中)

ソース

- オーディオを切り換える

チューン/トラック

DVD | CD | iPod | MP3/WMA | SD-Audio
HDD MUSIC | Music Stylist | Bluetooth® Audio

- ◀▶▶▶ 頭出し
- ◀▶▶▶⌚ 早送り・早戻し*

FM/AM

- ◀▶▶▶ 選局する
- ▶▶▶⌚ オートプリセット

デジタルTV

- ◀▶▶▶ 選局する
- ▶▶▶⌚ おでかけ初期スキャン
- ◀▶▶⌚ おでかけ再スキャン

※ SD-Audio は除く。

microSDカード挿入口

- デジタルTVチューナーの内部ソフトウェアバージョンアップに使用します。それ以外の用途には使用できません。
- バージョンアップする際にフタを開けてご使用ください。

ボリューム ミュート
VOL/MUTE

- オーディオの音量を調整する
- 消音する/一時的に音量を下げる

アルバム フォルダ
ALBUM/FOLDER

- MP3/WMA
^ v フォルダの頭出し
- HDD MUSIC
^ v アルバム/プレイリストの頭出し
- SD-Audio
^ v プレイリストの頭出し
- DVD(DVD-VR)
^ v プログラム/プレイリストの頭出し
- FM/AM
^ v FM/AMを切り換える

ナビゲーションユニット

ディスク挿入口

- ディスクを取り出す



SDメモリーカード挿入口

CN-HW1000D

⌚: 1秒以上押す



TI
(トラフィックインフォメーション)

- 交通情報に切り換える
- ⌚ 受信中のAMラジオの放送局を交通情報の周波数に設定する

チルト

TILT

- チルト/イジェクト画面の表示/消去
- モニターを閉じる

ボリューム

VOL

- オーディオの音量を調整する

チューン/トラック

TUNE/TRCK
DVD | CD | iPod | MP3/WMA | SD-Audio
HDD MUSIC | Music Stylist | Bluetooth® Audio
◀▶▶▶ 頭出し
◀▶▶▶⌚ 早送り・早戻し*

FM/AM

- ◀▶▶▶ 選局する
- ▶▶▶⌚ オートプリセット

デジタルTV

- ◀▶▶▶ 選局する
- ▶▶▶⌚ おでかけ初期スキャン
- ◀▶▶⌚ おでかけ再スキャン

※ SD-Audio は除く。

現在地

- 自車位置(現在地)を表示する

メニュー

- ツートップメニューを表示する

オーディオ

- オーディオ画面に切り換える
- オーディオメニューを表示する
- ⌚ オーディオOFF

モニター開

microSDカード挿入口

- デジタルTVチューナーの内部ソフトウェアバージョンアップに使用します。それ以外の用途には使用できません。
- バージョンアップする際にフタを開けてご使用ください。



ディスク挿入口

SDメモリーカード挿入口