案内図を表示させるには

地図表示変更メニュー (☞46ページ) **から** 切り換えたい案内図を選ぶ。

● 選んだ案内図が表示されます。



表示できる案内図について

■ 一般道走行中は

レーンリスト・ルートガイド を表示できます。



■ 有料道走行中は

ハイウェイマップ・ルート ガイドを表示できます。



■ 駐車場走行中は

駐車場マップを表示でき ます。



お知らせ)

● レーンリスト・ハイウェイマップ・ルートガイドは、ルート案内中のみ表示できます。

案内図を消去するには

地図表示変更メニュー (18746ページ) **から**

表示させたい画面を選ぶ。-

●案内図を消去して、選んだ画面に切り換わります。



リモコン操作



● 項目を選ぶ



決定 決定する

都市高マップに切り換える

地図表示変更メニュー (18746ページ) から

■都市高マップ表示をタッチする。 -

●都市高マップに切り換わります。



→ 3 D調整 ■ 都市高マップ表示 表示設定 VICS表示切換 ナビ+映像

お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行し ている場合のみ表示できます。
- 200 m~ 1.6 km以外の縮尺の地図が表示されて いるときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わ ります。

都市高マップを解除するには

もう一度、

■ 都市高マップ表示をタッチする。・

● 縮尺に応じて、市街地図または広域地図に切り換わ ります。



リモコン操作



● 東京 項目を選ぶ



(対) 決定する