

地図上のVICS情報の表示を切り換える

地図上のVICS情報を表示する道路の種類を切り換えられます。
地図上のVICS情報について、詳しくは42ページをご覧ください。

1 **ビュー** をタッチする。

- 地図表示変更メニューが表示されます。



2 **VICS表示切換** をタッチする。

- VICS情報表示切換メニューが表示されます。



3 **表示する道路の種類を選ぶ。**

- 選んだ種類に切り換わります。



- 全道路表示** : 高速道路・一般道路の情報が表示されます。
- 高速道のみ** : 高速道路の情報のみ表示されます。
- 一般道のみ** : 一般道路の情報のみ表示されます。
- 表示しない** : VICS情報を表示しません。

リモコン操作

- 地図表示変更メニューを表示する
- 項目を選ぶ
- 決定する

現在地メニュー・地点メニューの操作

よく使う機能は、現在地メニューまたは地点メニューを使って簡単に操作できます。

現在地画面表示中は

現在地メニュー をタッチする。



- 現在地メニューが表示されます。

現在地メニューを消去



- 渋滞情報** : VICS音声案内を出力します。*1
- 周辺検索** : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- ポイント登録** : 現在地をポイントとして登録します。
- ルート確認** : ルート確認画面を表示します。*2
- 再探索** : 現在地からルートをもう一度探索します。*2
- ルートスクロール** : 設定したルートに沿って地図画面をスクロールできます。*2

- *1 情報がある場合のみ操作できます。
- *2 ルート案内中のみ操作できます。
- *3 ルートが設定されている場合のみ操作できます。

地図モード画面表示中は

地点メニュー をタッチする。



- 地点メニューが表示されます。

緯度経度表示 地点メニューを消去



- 行き先設定** : カーソルの位置を行き先(目的地)に設定してルートを探します。
- 経由地設定** : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。*3
- ポイント登録** : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

リモコン操作

- 現在地メニュー / 地点メニューの表示**
- を押して表示させる
- 現在地メニュー / 地点メニューの操作**
- 項目を選ぶ
- 決定する
- 現在地メニュー/地点メニューを消去