

ルートを消去する

- 1 ルート変更画面 (☞80ページ) から **消去** を選ぶ



- 行き先メニュー(主な方法) (☞55ページ) から **目的地を消す** を選んでも、ルートを消去できます。

- 2 経由地が設定されている場合のみ **全消去** を選ぶ



- 3 **はい** を選ぶ



- ルートが消去されます。

通過点を設定する

通りたい道路に通過点を設定できます。(最大2地点まで)

- 1 ルート変更画面 (☞80ページ) から **指定** を選ぶ



- 2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**決定** を選ぶ



- 3 **決定** を選ぶ



- 通過点が設定されます。
- **次候補** を選ぶと、付近の道路へ●が移動します。
- 経由地・他の通過点・入口/出口ICの指定が設定されている場合、区間を選んでください。(☞手順4)

- 4 指定したい区間の **設定** を選ぶ



- 区間が設定されます。
- 指定した入口/出口ICの直前または直後の区間に通過点を指定すると、指定した入口/出口ICが自動的に解除されます。

ルート変更画面が表示されます。(☞80ページ)

お知らせ

- すでに通過点を2地点設定している場合は、指定できません。不要な通過点を解除してください。(☞83ページ)

通過点を解除する

- 1 ルート変更画面 (☞80ページ) から **解除** を選ぶ



- 2 通過点が2地点設定されている場合 **解除する通過点** を選ぶ



- **全解除** を選ぶと、すべての通過点が解除されます。

- 3 **はい** を選ぶ



- 通過点が解除されます。

ルート変更画面が表示されます。(☞80ページ)

- 再探索メニュー (☞80ページ) から **次の通過点** を解除する

- 再探索メニューから **次の●解除** を選ぶ



- 次の通過点を解除して、新しいルートを探します。

お知らせ

- 経由地・指定した入口/出口ICが通過点より手前にある場合は、**次の●解除** は表示されません。

通過点の位置を修正する

- 1 ルート変更画面 (☞80ページ) から **修正** を選ぶ



- 2 通過点が2地点設定されている場合 **修正する通過点** を選ぶ



- 3 修正したい場所にカーソルを合わせ、**決定** を選ぶ



- 4 **決定** を選ぶ



- 通過点が修正されます。
- **次候補** を選ぶと、付近の道路へ●が移動します。

ルート変更画面が表示されます。(☞80ページ)