

## 渋滞データバンクの表示内容を設定する

1 渋滞データバンク設定メニュー (P.103ページ) から **表示設定** を選ぶ



2 各項目を設定し、**完了** を選ぶ



- 表示道路種別設定
  - 全て** : 高速道/一般道の情報を表示。
  - 高速道のみ** : 高速道の情報のみ表示。
  - 一般道のみ** : 一般道の情報のみ表示。
- 渋滞なし表示設定
  - する** : 渋滞がない道路を緑色の矢印で表示。
  - しない** : 渋滞がない道路の情報を表示しない。

# FM多重放送を見る

## FM多重放送とは

FM多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に、文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容(曲名やアーティスト名など:番組連動情報)のほか、ニュースや天気予報などの独立チャンネル情報も見ることができます。

FM多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。またFM多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

## 受信するFM放送局を選ぶ

FM多重放送を提供している放送局を選局します。

1 メニュー画面 **情報** (P.54ページ) から **FM多重放送** を選ぶ



- FM多重放送画面が表示されます。

2 **< >** を選ぶ



- 周波数が切り換わります。

## FM多重放送画面の見かた

番組連動情報や独立チャンネル情報を表示



## FM多重放送の情報を見る

1 FM多重放送画面 (P.104ページ) から **目次** を選ぶ



2 見たい情報の番号を選ぶ



- **↑ ↓** : ページを切り換える。
- **目次** : もくじを表示。
- **番組連動** を選ぶと、番組連動情報に切り換わります。(P.右記)
- **自動送り** を選ぶと、一定時間ページを表示したあとにページが自動的に切り換わります。すべての情報が表示されると最初のページに戻ります。
- 自動送りを中止するには、**停止** を選んでください。

## 番組連動情報の見かた

放送されているFM音声と連動して送られる番組連動情報のページは、情報が受信されるごとに自動的に切り換わります。



- **↑ ↓** を選ぶと、手動でページを切り換えられます。
- 手動で切り換えると、ページの自動切換を中止して **最新情報** が表示されます。**最新情報** を選ぶと、最新のページを表示して、自動切換状態に戻ります。



## お知らせ

- ニュースなどの内容は、表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。(文字データの読み込みに時間がかかるため)
- FM多重放送を表示中にFM多重放送の緊急放送を受信したときは、自動的に緊急情報に番組が切り換わります。
- デジタルテレビの音声を聞いているときに、FM多重放送を受信すると雑音が入る場合があります。
- 放送局によっては、走行中に表示できない情報があります。
- 緊急情報を受信しているときは、自動送りできません。