

- SDメモリーカードが挿入されていないことを確認してから入れてください。
- SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、車のACCをOFFにしないでください。

## SDメモリーカードを本機に入れる(続き)

### SDメモリーカードを本機に入れる

#### CN-HX1000D

- 1 **OPEN** を押す  
ナビゲーションユニット  
● ふたが開きます。
- 2 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する
- 3 ふたを閉める

#### CN-HW1000D

- 1 **TILT** を押す  
● チルト/イジェクト画面が表示されます。
- 2 **OPEN** を選ぶ  
● モニターが開きます。
- 3 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する  
● 自動的にモニターが閉まります。

### 地図画面表示中にSDメモリーカードを挿入した場合

#### 使いたい項目を選ぶ



- おでかけスポット** : おでかけスポットのリストが表示されます。(P.66ページ)
- おでかけプラン** : おでかけプランのリストが表示されます。(P.67ページ)
- SD-Audioを聴く** : SD-Audioに切り換わります。(P.164ページ)
- 静止画を見る** : SDメモリーカードファイル画面が表示されます。(P.174ページ)
- データ読み/保存** : SDメモリーカード画面が表示されます。(P.110～113ページ)
- 何もしない** : 地図画面が表示されます。

### 取り出すには

#### CN-HX1000D

- 1 SDメモリーカードの中央部を押す
- 2 ふたを閉める

#### CN-HW1000D

- 1 SDメモリーカードの中央部を押す
- 2 **TILT** を押す  
● モニターが閉まります。