

デジタルTVに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)から
デジタルTVを選ぶ



- デジタルTV画面に切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

順送りでチャンネルを選ぶ

← → を押す



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- リモコンの数字キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

デジタルTVの基本操作

画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。
自宅のディーガで録画する

- Bluetooth® 対応の携帯電話と組み合わせ、自宅にあるディーガの遠隔録画ができます。(204ページ)



番組内容を表示(121ページ)
デジタルTVメニューを表示(124ページ)
カーソルパネルを表示(122ページ)

番組表を表示させる

番組表 を選ぶ

- 番組表が表示されます。
- デジタルTV画面で、リモコンの を押しても番組表は表示されます。
- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで時間がかかる場合があります。(約1分)

お知らせ

- 受信可能な放送局で番組表が表示されない場合は、その局を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。

リストからチャンネルを選ぶ

チャンネルを選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。
- リモコンの数字キーで、チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- 消去するには、を終了をタッチしてください。
- 約10秒間何も操作しないと、自動的に消去されます。

お知らせ

- 1つの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けてタッチすると、番組を切り換えられます。

同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは

地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合などそのときは、下記の方法で切り換えられます。

数字キー(1~12#) を押す

リモコン操作のみ

- 同じ番号を押すごとに、枝番号が切り換わります。

お知らせ

- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べないことがあります。

番組表の見かた

別の日の番組表を見る

前日 / 翌日 で選ぶ

- 青 前日の番組表を表示
- 赤 翌日の番組表を表示

放送の種類

地上D:地上デジタル
ワンセグ:ワンセグ

日付・現在時刻

番組表を開く前に見ていた画面

選局パネルに戻る

番組内容を見る

内容を見たい番組を選択して、
番組内容 を選ぶ

- 番組表の番組を直接タッチしても番組内容が表示されます。
- デジタルTV画面で、リモコンの を押すと、見ている番組の番組内容が表示されます。

番組表を拡大/縮小する

拡大 / 縮小 で選ぶ

- 緑 拡大
- 黄 縮小

番組内容の見かた

番組内容画面/属性画面(詳細な情報)を切り換える

内容 / 属性 を選ぶ

- 青 番組内容を表示
- 赤 属性を表示

今放送中の番組を見る

今すぐ見る を選ぶ

- 番組の画面に切り換わります。

チャンネルを選ぶ

チャンネル / チャンネル で選ぶ

- リモコンの数字キーで、チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

「」(ホームモード)または「」(おでかけモード)を表示



緑線部分
放送時間の短い番組があります。
選ぶと番組を表示。

選択中の番組(黄枠) 放送局名

時間帯を選ぶ

▲時間 / ▼時間 で選ぶ

- 決定 選ぶ

番組の内容
番組のタイトル

