

動作状態を表示する

DVD-Video DVD-VR

リモコン  
操作のみ

DISPLAY  
を押す

現在のサラウンド効果を表示



タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

- 再度 **DISPLAY** を押すと、動作状態表示が消去されます。

音声を切り換える

DVD-Video DVD-VR

タッチ操作のみ

1 音声 を選ぶ



2 音声切換 を選ぶ



DVD-Video

- タッチすることにより音声言語が切り換わります。

DVD-VR

- タッチすることにより音声出力が下記のように切り換わります。

L、R: 主音声 → L、R: 副音声



字幕を切り換える

DVD-Video DVD-VR

タッチ操作のみ

1 字幕 を選ぶ



2 字幕を消す場合

DVD-Video DVD-VR

字幕消 を選ぶ



- もう一度選ぶと、字幕が表示されます。

字幕言語を切り換える場合

DVD-Video

字幕切換 を選ぶ



- タッチすることにより字幕言語が切り換わります。
- 字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。

アングルを切り換える

DVD-Video

タッチ操作のみ

1 アングル を選ぶ



2 アングル切換 を選ぶ



- タッチすることによりアングルが切り換わります。

お知らせ

- DVD初期設定(138ページ)でマルチアングルマークを表示「する」に設定すると、アングル切り換えが可能ときに画面右上に **ア** が表示されます。

音声言語/字幕言語/アングルについて

- トップメニュー(135ページ)やDVD初期設定(138ページ)からでないと切り換えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD初期設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

プレイリストを再生する DVD-VR

ディスクに作成されているプレイリストを再生できます。

プレイリスト を選ぶ



- プレイリスト再生されます。

プレイリストを解除するには

プログラム を選ぶ



- プレイリストが解除され、プログラム再生します。

プログラム/プレイリストの  
頭出しをする DVD-VR

PV PA を選ぶ



次の静止画に切り換える  
(ページ送り) DVD-VR

タッチ操作のみ

ディスクに記録されている静止画を切り換えます。

ページ送り を選ぶ

