

DVD初期設定

1 画面をタッチして  
タッチキーを表示させ、  
設定 を選ぶ



2 初期設定 を選ぶ



● DVD初期設定画面1  
が表示されます。

3 各項目を設定する  
(右表)

● アスペクト切換および  
画質調整の設定は234  
ページをご覧ください。

■ 音声ダイナミックレンジ  
について

ノイズに埋もれてしまわない  
最小音と音割れしない最大  
音との音量差を圧縮する機能  
です。  
小さい音声が大量の効果  
音などで消えてしまわない  
ように設定できます。

設定する項目	設定
<p>「音声」 音声言語を設定する。</p> <p>設定する を選ぶ</p>	<p>●「日本語」 ●「英語」 ●「フランス語」 ●「スペイン語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「オランダ語」 ●「その他」※ ※上記以外の言語を設定したい場合には「その他」を選んでください。</p> <p>言語コードを入力し、完了 を選ぶ</p> <p>● 言語コード一覧表(280ページ) ● 修正 を選ぶと、1文字削除されます。</p> <p>戻る を選ぶ</p> <p>終了 を選ぶ</p>
<p>「字幕」 字幕言語を設定する。</p> <p>設定する を選ぶ</p>	
<p>「ソフトメニュー」 メニュー言語を設定する。</p> <p>設定する を選ぶ</p>	
<p>「マルチアングルマーク」 マルチアングルマークを表示する/ しないを設定する。</p>	<p>●「する」.....アングル切換が可能となるときに再生画面の右上にが表示されます。 ●「しない」.....マルチアングルマークは表示されません。</p> <p>終了 を選ぶ</p>
<p>「視聴制限」 再生できるDVDを制限する。</p> <p>設定する を選ぶ</p>	<p>暗証番号(4桁)を入力し、 完了 を選ぶ</p> <p>● 修正 を選ぶと、1文字削除されます。 ● お買い上げ時には、暗証番号が設定 されていません。はじめて視聴制限を 設定するときに入力した4桁の番号 が、暗証番号として設定されます。 ● 暗証番号を設定していない場合には、 画面に「---」と表示されます。 ● 一度暗証番号を設定すると、次回以降に 視聴制限の設定を変更する場合には、 暗証番号を入力する必要があります。 ● 暗証番号を忘れた場合には、修正 を 10回選ぶと暗証番号を解除できます。 もう一度設定しなおしてください。</p> <p>視聴制限レベルを選ぶ。 ● 視聴制限レベルにより再生できる DVDが異なります。 ・「1」.....子供向けのDVD のみ(一般向けと 成人向けは禁止) ・「2」~「7」.....子供向けと一般 向けのDVDのみ (成人向けは禁止) ・「8」.....すべてのDVD (視聴制限なし)</p> <p>戻る を選ぶ</p> <p>終了 を選ぶ</p>
<p>「音声ダイナミックレンジ」 音声ダイナミックレンジの 圧縮率を設定する。 (ドルビーデジタル再生時のみ)</p> <p>設定する を選ぶ</p>	<p>●「MAX」.....圧縮しない、映画館そのままのモード。 ●「STANDARD」.....ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード。 ●「MINIMUM」.....最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード。</p> <p>戻る を選ぶ</p> <p>終了 を選ぶ</p>
<p>「映像出力切換」 ワイドサイズのDVD再生時 の映像サイズを設定する。</p> <p>設定する を選ぶ</p>	<p>●「16:9(ワイド)」.....通常は「16:9(ワイド)」に設定してください。 リヤモニターに4:3のモニターを接続した 場合は設定を変更してください。</p> <p>●「4:3(レターボックス)」 ●「4:3(パンスキャン)」</p> <p>戻る を選ぶ</p> <p>終了 を選ぶ</p>

(太字はお買い上げ時の設定です。)

オーディオ  
ディスクを再生する