

アルバム・曲を消去する

- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

1 HDD MUSIC 設定画面 (150ページ) から「消去」を選ぶ



- 消去画面が表示されます。

2 表示するリストを選ぶ



- アーティスト順**: アーティスト名をリスト表示します。
- 新しい順**: アルバムを新しい順にリスト表示します。
- ジャンル順**: ジャンルをリスト表示します。
- 全消去**: 本機に登録した音楽データをすべて消去します。(154手順4)

- プレイリストやお気に入りの曲を消去したい場合は、「プレイリスト」を選んでください。(153ページ)

3 削除したい項目を選び、「消去」を選ぶ

例: 新しい順



- 複数の項目を選ぶこともできます。(もう一度選ぶと解除されます。)
- 「全選択」を選ぶと、現在検索したリスト内の項目を青押しすべて選びます。
- 左右の矢印をタッチすると、下の階層を表示します。(すでに項目を選んでいる場合、この操作はできません。)

4 はいを選ぶ



- 選んだ項目が消去され、アルバム再生に切り換わります。

お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(151ページ)やお気に入り(150ページ)にも登録されている場合は、プレイリストやお気に入りからも消去されます。
- CD録音中および曲調解析中は消去できません。

クロスフェードを設定する

前の曲の最後と次の曲の最初の部分を重ね合わせて(クロスフェード)、スムーズに曲を再生します。

1 HDD MUSIC 設定画面 (150ページ) から「詳細設定」を選ぶ



- 詳細設定画面が表示されます。

2 曲間効果(クロスフェード)を設定する



- する**: クロスフェードします。
- しない**: クロスフェードしません。(太字はお買い上げ時の設定)

録音曲再生レベルを設定する

録音したCDの音が小さい場合に、音量を大きく調整して再生します。

詳細設定画面 (154左記) から、録音曲再生レベル自動調整を設定する



- する**: 自動調整します。
- しない**: 自動調整しません。(太字はお買い上げ時の設定)

お知らせ

- 録音するCDに記録されている音が大きい場合には、小さく調整されません。
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは調整されません。

サービススキンの再生時間を調整する

サービススキン(150ページ)の再生時間を設定します。

詳細設定画面 (154左記) から、サービススキンの再生時間を調整する



- 調整範囲: 20秒~60秒 (太字はお買い上げ時の設定)

お知らせ

- サビの開始が曲の終わり近くの場合は、サービススキンは設定した時間より短くなります。