

## Music Stylistに切り換える

本機に録音されている曲から10曲を選び、DJのトークをはさんで再生します。

オーディオメニュー(116ページ)から  
**Music Stylist** を選ぶ



- Music Stylist再生画面が表示され、オープニングトークが始まります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

### お知らせ

- 10曲すべての再生が終了すると、再度曲を選びなおして再生します。
- 録音されている曲が10曲未満の場合は、オープニングトークのみ行われます。
- トーク中に電源を切って再度電源を入れた場合は、途中のトークは再生せずに次の曲を再生します。
- 以下の音楽データは、Music Stylistでは再生されません。
  - ・MCDB情報(年代/カテゴリ)がない
  - ・「カテゴリ再生、MusicStylistで選曲」(154ページ)が「しない」に設定されている。

## Music Stylistの基本操作



スナップエフェクターを再生する(163ページ)

### 曲を頭出しする



### お知らせ

- 次のオープニングトークが始まると、それ以前の曲への頭出しはできません。
- 一度再生したトークへ頭出ししたとき、前回再生時とトーク内容が異なる場合があります。

### 早送り・早戻しする



- 離すと、通常の再生に戻ります。

## 静止画と組み合わせて再生する(スナップエフェクター)

本機に録音した曲のテンポや曲調に合わせて、保存されている静止画を再生します。

- 静止画を保存してください。(174ページ)

1 HDD MUSIC再生画面(146ページ)/ Music Stylist再生画面(162ページ)から**Snap Effector**を選ぶ  
例: HDD MUSIC再生画面



- Snap Effector画面に切り換わります。

2 **再生** を選ぶ



- スナップエフェクターを再生します。



- 終了するには、画面をタッチしてください。

### お知らせ

- 再生中に表示される曲名やアーティスト名は、一部表示されない場合や「Snap Effector」と表示される場合があります。
- 電源を切ったり、オーディオを切り換えるとスナップエフェクターは終了します。

## 表示させる静止画を設定する

1 **Snap Effector** 画面(174左記)から  
**画像を選ぶ** を選ぶ



2 **設定項目** を選ぶ



- サンプル** : 本機にあらかじめ保存されている静止画のみを順不同に表示します。
- ランダム** : 保存したすべての静止画を順不同に表示します。
- 新しいフォルダ** : 作成日の新しいフォルダから順に表示します。
- 指定フォルダ** : スナップエフェクター設定(177ページ)で指定したフォルダを作成日の古い順に表示します。