

SD-Audioを再生する

準備

- SD-Audioが録音されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- SD-Audioを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSD-Audio対応ミニコンポ(D-dockなど)やHDDレコーダー(ディーガなど)が必要です。ファイル形式については、259ページをご覧ください。

SD-Audioに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)から

SD-Audioを選ぶ



- SD-Audio画面に切り換わります。
- ハズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

SD-Audioの基本操作



曲を頭出しする

[◀] **[▶]** を選ぶ



押す

お知らせ

- 早送り・早戻しはできません。

選曲方法を選んで再生する

選曲するを選ぶ



- 選曲画面が表示されます。

選曲方法を選ぶ



- 再生中リスト: 再生中の曲リストを表示します。

- 全曲再生: 全曲を再生します。

- プレイリスト: プレイリストから選びます。

リストから曲を選ぶ

例: プレイリスト



- リストの全曲を5分割し、タッチした場所に応じて分割されたリストに移動

リストをスクロールする

- リストは選曲方法によって異なります。
- 再生中の項目は橙色で表示されます。

再生中リストから選ぶ

選曲画面(164ページ)から再生中リストを選ぶ

- 再生中の曲のリストが表示されます。

リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

全曲を再生する

選曲画面(164ページ)から全曲再生を選ぶ

- 全曲を再生します。

プレイリストから探す

選曲画面(164ページ)からプレイリストを選ぶ

- プレイリストが表示されます。

プレイリストを選ぶ

- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。
- 左側のタッチすると、選んだプレイリストの曲リストが表示されます。曲を選んでください。
- 再生中にリモコンの [△] [▽] を押すと、プレイリストを頭出します。

条件を選んで再生する

(リピート/ランダム/スキャン)

設定を選ぶ



- SD-Audio設定画面が表示されます。

再生する条件を選ぶ



- 再生条件は1つしか選べません。

繰り返し再生する(リピート)

すべて: 全曲*を繰り返します。

1曲: 再生中の曲を繰り返します。

*プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲を繰り返します。

順不同に再生する(ランダム)

すべて: 全曲*を順不同に再生します。

*プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周するともとの曲の先頭に戻ります。

すべて: 全曲*をスキャンします。

*プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲をスキャンします。