

ハンズフリーに切り換える


オーディオメニュー(116ページ)から
ハンズフリーを選ぶ



●ハンズフリー画面が表示されます。



●状態表示を確認してください。



①Bluetooth®接続状態の目安



②携帯電話の電池残量の目安

③携帯電話の電波受信レベルの目安



お知らせ

●Bluetooth®接続している場合、地図画面には**Bluetooth**が表示されます。



本機と携帯電話を接続する

通常、本機と携帯電話は自動的にBluetooth®接続されます。*

接続されない場合は、次の操作をしてください。

※ハンズフリーの自動接続をONに設定して、携帯電話をハンズフリーの接続待機状態に設定している場合。

お知らせ

●Bluetooth® Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。

- ・Bluetooth® Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
- ・オーディオがBluetooth® Audioの状態では本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。(いったんオーディオをBluetooth® Audio以外に切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。)

●携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。

●携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は携帯電話を操作して電話をかけても(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

自動接続する

自動接続がOFFになっている場合、携帯電話が接続待機状態であっても接続されません。自動接続をONにしてください。

ハンズフリー設定画面(186ページ)から

自動接続を選ぶ



●ハンズフリーの自動接続に対応している携帯電話を登録している場合、自動的に接続できるようになります。

●もう一度選ぶと自動接続をOFFにします。

お知らせ

●ハンズフリー用機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。

手動で接続する

携帯電話が自動接続に対応していない場合や自動接続でうまく接続されない場合は、下記の操作で接続してください。

●自動接続をONに設定している場合(188ページ)、この操作は必要ありません。

ハンズフリー設定画面(186ページ)から

接続を選ぶ



●BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



BLUETOOTH パスキーを変更する

●BLUETOOTHパスキーについては169ページをご覧ください。

1 携帯電話登録画面(186ページ)から

変更を選ぶ



●BLUETOOTHパスキー変更画面が表示されます。

2 BLUETOOTHパスキーを入力し、

完了を選ぶ



- 4~8桁の数字を設定できます。
- 修正**を選ぶと、1文字削除されます。
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。

ハンズフリー通話するまえに

- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりとお話してください。

待受中の操作

ワンタッチダイヤルから発信する(192ページ)

電話帳から発信する(191ページ)



ハンズフリー設定画面 ダイヤル発信する
を表示(186ページ) (191ページ)

履歴から発信する(192ページ)

電話をかける(191~193ページ)

交通/ナビ関連に発信する(193ページ)

前回発信時の相手に発信する(192ページ)