

ハンズフリー設定

1 オーディオメニュー (☎116ページ) から **ハンズフリー** を選ぶ



2 **設定** を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ (☎右表)



	項目	設定			
ワンタッチ		● 「登録」..... ☎194ページ「ワンタッチダイヤルを登録する」へ			
		● 「削除」を選ぶ	● リストから削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ	● 「はい」を選ぶ	
		● 「全削除」を選ぶ	● 「はい」を選ぶ		
	「受話音量」 (☎190ページ) 受話音量を調整する。	● 大 : 大きくなる ● 小 : 小さくなる	調整範囲: 1~ 9 ~14	● 「完了」を選ぶ	
「着信音量」 (☎190ページ) 着信音量を調整する。	● 大 : 大きくなる ● 小 : 小さくなる	調整範囲: 1~ 9 ~14			
画面設定	「着信割り込み」 ハンズフリー以外の画面を表示中に着信した場合、着信画面を設定する。	● 「全画面」..... 着信時に、着信画面 (☎190ページ) が表示されます。	● 「完了」を選ぶ		
		● 「簡易」..... 着信時に、ハンズフリー簡易着信画面 (☎下記) が表示されます。  ※CN-HX1000Dは本体ボタンの 発話 でも操作できます。 ● 着信中に AUDIO を押すと、全画面表示されます。			
	「自動着信応答」 着信時に自動的に応答する/しないを設定する。	● 「する」を選ぶ	● 応答するまでの時間を設定する (1秒~ 5秒 ~60秒)		
	「ACC-ON時のBLUETOOTH接続確認表示」 電源を入れたとき、選択されている携帯電話と接続されたことを通知する/しないを設定する。	● 「しない」..... 着信時に自動的にには応答しません。	● 「する」..... 電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示します。 ● 「しない」..... 電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。		
BLUETOOTH	「BLUETOOTH電話設定」	● 「登録」..... ☎186ページ「携帯電話を本機に登録する」へ			
	「BLUETOOTHパスキー」	● 「削除」..... ☎187ページ「登録情報を削除する」へ ● 「変更」..... ☎189ページ「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ			
電話帳		● 「電話帳転送」..... ☎194ページ「携帯電話の電話帳を登録する」へ			
		● 「削除」を選ぶ	● リストから削除したい通話先の電話番号を選ぶ	● 「はい」を選ぶ	
		● 「全削除」を選ぶ	● 「グループ一括削除」を選ぶ	● グループを選ぶ	● 「はい」を選ぶ
セキュリティ	「ロックNo. 変更」 下記の「電話帳/発着信履歴制限」の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。	● 「変更」を選ぶ	● 現在設定しているロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)	● 新しく設定したいロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ	● 「はい」を選ぶ
	「電話帳/発着信履歴制限」 以下の機能を動作しないように設定する。 ・電話帳の表示、転送、登録、修正、削除、発信 ・ワンタッチダイヤルの表示、登録、削除、発信 ・発信、着信時の相手の名称表示 ・発信履歴、着信履歴の表示、登録、削除、発信 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更	● 「する」..... 左記に記載している機能の制限をします。 ● 「しない」..... 左記に記載している機能の制限を解除します。	● 現在設定しているロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ		
電話機選択		● ☎187ページ「接続する電話機を変更する」へ			

(太字はお買い上げ時の設定です。)