

オーディオ操作に関するコマンド

ナビ画面とオーディオ画面を切り換える

オーディオ画面に切り換える

[音声認識モード(☎206ページ)が、「拡張」の場合のみ]

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

デジタルTV*

デジタルTVにします。

* 下記のコマンドを発声してください。

- ・FMラジオ
- ・AMラジオ
- ・デジタルTV
- ・CD
- ・DVD
- ・HDD MUSIC
- ・Music Stylist
- ・SD-Audio
- ・Bluetooth® Audio
- ・iPod
- ・PHOTO
- ・VTR

オーディオ画面からナビ画面に切り換える

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

現在地

現在地を表示します。

デジタルTVを操作する

[音声認識モード(☎206ページ)が、「拡張」の場合のみ]

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

チャンネルアップ*

チャンネルアップします。

● 順送りでチャンネルが切り換わります。

* 下記のコマンドを発声してください。

- ・チャンネルアップ
- ・チャンネルダウン

ラジオを操作する

[音声認識モード(☎206ページ)が、「拡張」の場合のみ]

順送りでチャンネルを選ぶ

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

シークアップ*

シークアップします。

● 順送りでチャンネルが切り換わります。

* 下記のコマンドを発声してください。

- ・シークアップ
- ・シークダウン

放送局名で切り換える

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

NHK-FM

NHK-FMにします。

DVDを操作する

[音声認識モード(☎206ページ)が、「拡張」の場合のみ]

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

トラックアップ*

トラックアップします。

● チャプターを頭出しします。

* 下記のコマンドを発声してください。

- ・トラックアップ
- ・トラックダウン

音楽再生に関するコマンド

[音声認識モード(☎206ページ)が、「拡張」の場合のみ]

曲を頭出しする

CD・MP3/WMA・HDD MUSIC・Music Stylist・SD-Audio・Bluetooth® Audio・iPod再生中に、

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

トラックアップ*

トラックアップします。

* 下記のコマンドを発声してください。

- ・トラックアップ
- ・トラックダウン

アルバム/プレイリストを頭出しする

HDD MUSIC再生中に、

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

アルバムアップ*

アルバムアップします。

* 下記のコマンドを発声してください。

- ・アルバムアップ
- ・アルバムダウン
- ・プレイリストアップ
- ・プレイリストダウン

アーティストの名称または愛称で曲を切り換える

HDD MUSIC再生中にアーティストの名称または愛称を発声すると、そのアーティストの曲を選んで再生します。(アーティストリンク再生)

HDD MUSIC再生中に、

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

○☆バンド*

○☆バンドを再生します。

* 曲の情報(☎154ページ)に登録されているアーティストの読みまたは愛称読みを発声してください。

お知らせ

- 選んだ曲を録音日が古いアルバムから順に再生します。

交通情報(TI)に切り換える

[音声認識モード(☎206ページ)が、「拡張」の場合のみ]

発話 を押す 発話 押す

ピットになったらお話してください。ピッ!

交通情報

交通情報にします。

- 再度 発話 を押して、「交通情報」と発声すると、交通情報(TI)がOFFになり、交通情報に切り換える前の状態に戻ります。