

各種設定	設定する項目	設定										
<p><b>探索設定</b></p>  <p>(探索設定画面)</p>	<p>「オートリルート」(89ページ) オートリルートする/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... ルートからはずれたとき、自動的に再探索します。 <b>通常は「する」に設定してください。</b></li> <li>●「<b>しない</b>」..... ルートからはずれても、自動的に再探索しません。</li> </ul>										
	<p>「インテリジェントルート探索」(88ページ) インテリジェントルート探索する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 普段よく通る道が自動的に記憶され、ルート探索に反映されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... インテリジェントルートは記憶されず、利用もできません。</li> </ul>										
	<p>「渋滞データバンク探索」(87ページ) 渋滞データバンク探索する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 渋滞データバンクを考慮してルートが探索されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 渋滞データバンクはルート探索に反映されません。</li> </ul>										
	<p>「季節規制メッセージ表示」(85ページ) 季節規制メッセージ表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... ルート探索時に季節規制区間を通る場合、季節規制メッセージが表示されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 季節規制メッセージは表示されません。</li> </ul>										
<p>「<b>&lt;/&gt;</b>」で、設定したい項目を表示する</p>  <p>(案内設定画面1)</p>	<p>「交差点拡大図表示」(36ページ) 交差点拡大図、難交差点拡大図、側道拡大図、ハイウェイ入口案内表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 交差点拡大図表示されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 交差点拡大図表示されません。</li> </ul>										
	<p>「ハイウェイ分岐図表示」(36ページ) ハイウェイ分岐図表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 高速道路の分岐点で、ハイウェイ分岐図が表示されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... ハイウェイ分岐図は表示されません。</li> </ul>										
	<p>「ETC拡大図表示」(37ページ) ETC拡大図表示する/しないを設定する。 ●別売のETC車載器使用時は、「<b>する</b>」に設定してください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 料金所付近でETC拡大図が表示されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... ETC拡大図は表示されません。</li> </ul>										
	<p>「ルートガイド自動表示」(35ページ) ルートガイド自動表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... ルート案内中、ルートガイドが自動表示されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... ルートガイドは表示されません。</li> </ul>										
	<p>「レーンリスト自動表示」(35ページ) レーンリスト自動表示する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 一般道でのルート案内中、レーンリストが自動表示されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... レーンリストは表示されません。</li> </ul>										
	<p><b>案内設定</b></p>  <p>(案内設定画面2)</p>	<p>「踏切案内」(39、93ページ) 踏切案内する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 踏切にさしかかると、マークと音声で案内されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 踏切案内されません。</li> </ul>									
<p>「合流案内」(39、93ページ) 合流案内する/しないを設定する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 合流案内されません。</li> </ul>										
<p>「カーブ案内」(39、93ページ) カーブ案内する/しないを設定する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... カーブ案内されません。</li> </ul>										
<p>「レーン案内」(39、93ページ) レーン案内する/しないを設定する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 高速道路、有料道路ではレーンが減少する地点がマークと音声で案内され、一般道では専用レーンがある地点が音声で案内されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... レーン案内されません。</li> </ul>										
<p>「事故多発地点案内」(39、94ページ) 事故多発地点案内する/しないを設定する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 事故多発地点にさしかかると、近付くとマークと音声で案内されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 事故多発地点案内はされません。</li> </ul>										
<p><b>案内設定</b></p>  <p>(案内設定画面3)</p>	<p>「到着予想時刻」(41ページ) 到着予想時刻を算出するための平均車速を設定する。また、VICS情報を考慮する/しないを設定する。</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="880 1398 1045 1611" rowspan="4"> <p><b>設定する</b> <b>を選ぶ</b></p> </td> <td data-bbox="1045 1398 1520 1447">一般道路</td> <td data-bbox="1520 1398 2631 1447">●&lt;&gt;で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~<b>30 km/h</b>~60 km/h)</td> <td data-bbox="2527 1398 2631 1447" rowspan="4"> <p><b>完了</b> <b>を選ぶ</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1447 1520 1495">有料道路</td> <td data-bbox="1520 1447 2631 1495">●&lt;&gt;で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~<b>60 km/h</b>~80 km/h)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1495 1520 1543">高速道路</td> <td data-bbox="1520 1495 2631 1543">●&lt;&gt;で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~<b>80 km/h</b>~120 km/h)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1543 1520 1611">VICS情報考慮</td> <td data-bbox="1520 1543 2631 1611"> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 到着予想時刻を算出するときにVICS情報が考慮されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 到着予想時刻を算出するときにVICS情報は考慮されません。</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><b>設定する</b> <b>を選ぶ</b></p>	一般道路	●<>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~ <b>30 km/h</b> ~60 km/h)	<p><b>完了</b> <b>を選ぶ</b></p>	有料道路	●<>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~ <b>60 km/h</b> ~80 km/h)	高速道路	●<>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~ <b>80 km/h</b> ~120 km/h)	VICS情報考慮	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 到着予想時刻を算出するときにVICS情報が考慮されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 到着予想時刻を算出するときにVICS情報は考慮されません。</li> </ul>
	<p><b>設定する</b> <b>を選ぶ</b></p>	一般道路		●<>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~ <b>30 km/h</b> ~60 km/h)	<p><b>完了</b> <b>を選ぶ</b></p>							
		有料道路		●<>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~ <b>60 km/h</b> ~80 km/h)								
		高速道路		●<>で平均車速を設定する (調整範囲:5 km/h~ <b>80 km/h</b> ~120 km/h)								
		VICS情報考慮	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 到着予想時刻を算出するときにVICS情報が考慮されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 到着予想時刻を算出するときにVICS情報は考慮されません。</li> </ul>									
	<p>「ハートフル音声」(94ページ) ハートフル音声を出力する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... ハートフル音声は出力されません。</li> </ul>										
	<p>「居眠り防止案内」(94ページ) 居眠り防止案内する/しないを設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... 定期的に居眠り防止案内されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... 居眠り防止案内されません。</li> </ul>										
<p>「他モード時の案内」 オーディオ出力時のナビゲーションの音声案内を設定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「<b>する</b>」..... ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面やメニュー画面表示中でも案内されます。</li> <li>●「<b>しない</b>」..... ナビゲーションの音声案内が、オーディオ画面やメニュー画面表示中では案内されません。</li> </ul>											