

各種設定	設定する項目	設定
<p>◀ / ▶ で、設定したい項目を表示する</p>  <p>(システム設定画面1)</p>	<p>「時計表示」(☞38、116ページ) 現在時刻*を表示する/しないを設定する。 *本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。</p> <p>「音声ガイド」 音声ガイドする/しないを設定する。</p> <p>「操作音」 操作時に出る音を設定する。</p> <p>「画面OFF」(☞21ページ) 画面OFFにしたときの状態を設定する。</p> <p>「起動パスワード」 起動パスワードを設定する。</p>	<p>●「する」..... 地図画面とオーディオ画面で現在時刻が表示されます。 ●「しない」..... 現在時刻は表示されません。</p> <p>●「する」..... ナビの基本的な機能に関する操作が音声で案内されます。(音声ガイド) ●「しない」..... 音声ガイドされません。</p> <p>●「シンプル」 ●「クール」 ●「リラックス」 ●「OFF」</p> <p>●「モニターOFF」... 音声は出力したままで、画面表示がOFFになります。 ●「パワーOFF」..... 画面表示と音声出力がOFFになります。</p> <p>☞32ページ「起動パスワードを設定する」へ</p>
<p>システム設定</p>  <p>(システム設定画面2)</p>	<p>「ETCカード未挿入警告」 ETCカード未挿入警告をする/しないを設定する。</p> <p>「音声認識モード切換」 音声認識操作時のモードを切り換える。</p> <p>「音声認識ガイド音声」 音声認識操作時に、音声ガイドする/しないを設定する。</p> <p>「ミュートボタン」 <b>CN-HX1000Dのみ</b> ミュートボタンを押したときの音量の下がりを設定する。 ●ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)は、ミュートされません。</p> <p>「モニター自動開閉」 <b>CN-HX1000Dのみ</b> 起動に連動してモニターを開閉する/しないを設定する。</p> <p>「サブディスプレイ表示」(☞181ページ) <b>CN-HX1000Dのみ</b> サブディスプレイで表示する内容を設定する。</p>	<p>●「する」..... ETC車載器接続時、本機からETCカード未挿入警告が出力されます。 ●「しない」..... ETCカード未挿入警告は、本機からも、ETC車載器からも出力されません。</p> <p>☞206ページ「音声認識モードを切り換える」へ</p> <p>●「する」..... 発声するコマンドや操作手順が音声で案内されます。 ●「しない」..... 音声案内されません。</p> <p>●「MUTE」..... 音声が消音されます。 ●「ATT」..... 音量が下がります。</p> <p>●「する」..... エンジンをかけるとモニターが開き、エンジンを切るとモニターが閉じます。 ●「しない」..... モニター自動開閉されません。</p> <p>●「オーディオ情報」... 現在のオーディオ情報が表示されます。 ●「時計」..... 現在時刻が表示されます。</p>
<p>システム設定</p>  <p>(システム設定画面3)</p>	<p>「車速補正係数」 車速補正係数を設定する。 ●通常、この操作は必要ありません。</p> <p>「車速パルス検出レベル」 車速パルス検出レベルを、標準または低レベルに設定する。</p> <p>「各種設定リセット」 各種設定/DVD初期設定をお買い上げ時の状態に戻す。 十分確認のうえ行ってください。</p> <p>「システムの初期化」 本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ●下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント ・迂回メモリー ・走行軌跡 ・ルート ・音楽データ ・静止画データ ・全ての設定内容 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。 十分確認のうえ行ってください。</p>	<p>●「自動補正」.... 車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正されます。 <b>タイヤを交換した場合には、「自動補正」を選んでください。</b></p> <p>●◀ ▶ で車速補正係数を手動で調整する。</p> <p>●「標準」.... 通常は「標準」に設定してください。 ●「低レベル」.... 「標準」では車速パルスが検出できないときに設定します。 (お買い上げの販売店にご相談ください。)</p> <p>●「はい」</p> <p>●「いいえ」 →システム設定画面3に戻ります。</p> <p>●「はい」</p> <p>●「いいえ」 →システム設定画面3に戻ります。</p>