

こんなメッセージが出たときは	
メッセージ	原因と処置
取得可能なファイル件数を超過したファイルの取得を中断します	●おでかけスポット/おでかけプランの取得可能件数(各1100件)を超えている。 →不要なファイルを消去してください。
選択したファイルは登録ポイント用のファイルではありません	●指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。
●VICISの文字情報を受信していません ●VICISの図形情報を受信していません ●最新のVICIS情報はありません	●VICIS情報がないとき。 →FM VICISチューナーの周波数設定を確認してください。 →VICISビーコンユニットの取り付け・配線を確認してください。
●これ以上保存できません ●HDDに保存可能なフォルダ数(曲数)の上限を超えました ●これ以上フォルダを作成できません ●HDDの容量がありません	●HDDに十分な空き容量がない。 →HDDの空き容量を確認し、不要なファイルを消去してください。
SDメモリーカードをご確認ください	●本機に対応しているSDメモリーカードが挿入されていない。 →本機に対応しているSDメモリーカードを挿入してください。
SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください	●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 →書き込み禁止を解除してください。
SDメモリーカードが正しく読めません	●本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。
SDメモリーカードの容量が不足しています	●SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。
指定したファイルに異常があります	●ファイルを正しく読み込めなかった。 →登録ポイントなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。
受信できません(0020)	●地上デジタル放送の受信レベルが低い。
受信できません(E202)	●地上デジタル放送の電波を受信できていない。
受信できません(E203)	●地上デジタル放送の受信レベルが非常に低い。 または、放送が休止している。
アンテナの接続に不具合があります 接続をもう一度確認してください	●地上デジタルアンテナの接続に不具合がある。 →アンテナの接続を確認し、いったんチャンネルを変えてください。 チャンネルを変えないと、次にアンテナ電源のショートが発生したときに検出できないため、アンテナの電源が切れず、故障の原因になります。

こんなメッセージが出たときは	
メッセージ	原因と処置
B-CASカードが正しく挿入されていません 表裏または挿入方向を確認してください	●B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されている。 →本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。 (P20ページ)
デジタルチューナーが動作できません 販売店にご相談ください	●地上デジタルチューナーに異常がある。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません	●地上デジタルチューナーが高温になっている。 →地上デジタルチューナーの温度が下がるまでお待ちください。
データ処理のため、現在ご利用になれません 再度やりなおしてください	●選局処理や放送局データの更新を行っている。 →メッセージが消えてから、再度操作を行ってください。
E 1	●ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ●ディスクが音楽用でない、録音されていない。
E 2	●ディスクにキズが付いている。 ●再生できないディスクを使用している。 →ディスクを確認してください。
E 3	●何らかのメカエラー/動作エラーが発生した。 →イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。 ※動作しない場合は、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P253ページ) ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
エラーが発生しました	●データ通信中に異常が発生した。 →再読み込みしてください。(P203ページ) →いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。
通信に失敗しました もう一度やり直してください	●データ通信中に異常が発生した。 →データ通信をいったん終了してください。(P203ページ) →いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。
他のライフニティ機器に登録済のため登録できません	●本機を自宅以外のライフニティ機器でホーム登録している。 (別荘など自宅以外でライフニティ契約していても、本機で登録できるのは1つのホーム登録のみです。)
かえる通知を送信できませんでした	●かえる通知を受信する端末が登録されていない。 →ライフニティの登録を確認してください。 ●自宅までのネットワーク上で異常が発生している。 →しばらくしてから、再度操作してください。
エラーが発生しました 録画予約を中断します	●ディモータ録画しようとして、通信異常が発生した。 →いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。 ●ディモータを退会している。