

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
予約できませんでしたもう一度やり直してください	●番組リスト表示中に、無操作状態が続いた。 →再度、ディモ一録画してください。(P.204ページ)
予約できませんでした	●自宅のディーガですでに録画中の場合などは、ディモ一録画できません。
該当の放送局が見つかりません	●録画しようとした番組が自宅では放送されていない。(自宅のある都道府県に自車がない場合など)
一定時間操作されなかったため要求が受け付けられませんでした	●ホームネットワークカメラ接続中に、無操作状態が続いた。 →再度、ホームネットワークカメラに接続してください。(P.202ページ)
高温もしくは低温のため動作できません適温になるまでしばらくお待ちください	●ナビゲーションユニットの内部温度が異常に低いまたは異常に高い。 →車内温度が適温になるまで待って、電源を入れてください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けしないでください。
バッテリー電圧が低下しました	●バッテリー電圧が低い。 →バッテリー電圧を確認してください。
電源を入れ直すか、ハードリセットスイッチを押してください	●アンプに異常が発生した。 →本機のリセットスイッチを押してください。(P.253ページ)
本機は、12V車専用です24V車には使用できません 事故・故障の原因になりますので直ちに使用を中止し、本機を取り外してください	●ACC電源電圧が高い。 →本機はDC12V車専用です。DC24V車には使用できません。 ACCをOFFにしたあと、電源コードを抜いて本機を取りはずしてください。
iPod接続ケーブルに異常がありましたケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください	●ケーブルが金属物に触れている。 →金属物から離してください。 ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
HDDが異常です	●本機の内部温度が異常に高い。 →内部温度が下がるまでお待ちください。 ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けしないでください。 ●HDDのアクセスエラーが発生した。 →SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(P.253ページ) ※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
配線の不良または機器の故障の可能性がりますお買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください	●リセットしても正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

■ 万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。

本機をリセットする

■ 本機が正常に動作しない場合は

- 本機のリセットスイッチを折れにくい棒状の物で、まっすぐ押してください。(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。)
- ※本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。設定内容が消去される場合があります。

リセットするには

CN-HX1000D

リセットスイッチを折れにくい棒状の物でまっすぐ押す



CN-HW1000D

① 本機の電源を切る

② 手でモニターを開ける

- 指をはさまないようにはしてください。



③ 本機の電源を入れる

- ④ リセットスイッチを折れにくい棒状の物でまっすぐ押す
- モニターには触れないでください。



■ 頻繁にシステムエラーが発生する場合は

- 本機のHDDに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合には左記の操作に続けて、以下の処置をしてください。
- 各種設定リセット (P.228ページ) を行う。
- それでも正常に動作しない場合は、システムの初期化 (P.228ページ) を行い、本機のメモリーを消去(リセット)してください。

本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、すべて消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。

- それでも正常に戻らないときは、再度本機のリセットスイッチを押してください。

お知らせ

- リセットスイッチを押したときに「ポツ」という音(ノイズ)が発生する場合がありますが、故障ではありません。

■ リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。