

渋滞データバンク探索  
 ..... 41、87、224  
 渋滞なし表示... 42、104、226  
 周辺迂回探索 ..... 86  
 周辺検索 ..... 53、72、267  
 周辺施設から探す ..... 72  
 縮尺切替 ..... 45、222  
 受信モード ..... 127  
 手動選局 ..... 131  
 手動録音 ..... 143  
 情報 ..... 54  
 情報/設定 ..... 54  
 情報表示 ..... 61、77  
 初期化 ..... 228  
 初期設定(デジタルTV)  
 ..... 118、119  
 初期設定(ナビ) .. 28~31、55  
 信号切替 ..... 127  
 スイテルト案内 ..... 90  
 スキャン ..... 142、150、165  
 スクロール ..... 44  
 スクロールタッチキー ..... 60  
 図形情報(レベル2)  
 ..... 100~102、226  
 スナップエフェクター  
 ..... 163、177  
 スピーカー出力レベル... 226  
 スピーカー選択 ..... 30  
 スピーカーディレイ ..... 226  
 スマートIC ..... 61、84  
 スライドショー ..... 175  
 静止画データ  
 ..... 174~178、260  
 セキュリティ ..... 196  
 設定 ..... 55  
 設定項目一覧表 ..... 220  
 選曲 .. 141、146、164、171  
 選局パネル ..... 120  
 全行程一覧 ..... 78  
 走行軌跡 ..... 39、222  
 操作音 ..... 228  
 側道拡大図 ..... 36  
 ソフト情報 ..... 129  
 ソフトメニュー ..... 138

た行

タイトルメニュー ..... 135  
 ダイナミックコントラスト制御  
 ..... 234  
 タイムスタンプ ..... 38、42  
 ダイレクトタッチメニュー  
 ..... 133  
 他モード時の案内 ..... 224

探索結果メニュー ..... 61  
 探索条件 ..... 61、85、87  
 探索設定 ..... 224  
 地上D選局対象 ..... 128  
 地図スクロール地名表示  
 ..... 40、222  
 地図データベース  
 ..... 270~273  
 地図表示設定 ..... 222  
 地図表示変更メニュー  
 ..... 38、46~52  
 地図モード画面 ..... 40、53  
 地点メニュー  
 ..... 40、53、61、73  
 地点を登録する ..... 95  
 チャンネル設定 ..... 119  
 駐車場情報 ..... 42、226  
 駐車場マップ ..... 35、222  
 チューナーマーク ..... 38、42  
 昼夜切替 ..... 28  
 通過点 ..... 41、82  
 通信設定 ..... 198、200、201  
 ツートップメニュー  
 ..... 54、56、60  
 通話転送 ..... 190  
 提携駐車場 ..... 61、76  
 ディスク ..... 132~143  
 ディモラ ..... 184、200、204  
 ディモラ設定 ..... 200  
 データ消去  
 ..... 39、70、89、114  
 データ通信 ..... 184  
 データ放送 ..... 122  
 デジタルTV ..... 118~130  
 デジタル録音モード ..... 143  
 電話帳 ..... 191、194~196  
 電話をかける ..... 191~193  
 到着予想時刻 ..... 41、224  
 登録ポイント  
 ..... 55、62、95~97  
 登録ポイントから探す ..... 62  
 トーン ..... 190  
 時計表示 ..... 38、228  
 都市高マップ ..... 34、222  
 トップメニュー ..... 135  
 取付角度 ..... 28

な行

ナビ案内音量 ..... 22  
 ナビミュート ..... 226  
 難交差点拡大図 ..... 36  
 抜け道 ..... 38、222、271  
 ノースアップ .. 38、45、222

は行

ハートフル音声 ..... 94、224  
 ハイウェイ入口案内 ..... 36  
 ハイウェイ分岐図 .. 36、224  
 ハイウェイマップ ..... 35、43  
 バランス/フェーダー ..... 232  
 番組内容 ..... 121  
 番組表 ..... 121  
 番組連動情報 ..... 105  
 ハンズフリー  
 ..... 184、186~197  
 ハンズフリー設定 ..... 196  
 ビーコン ..... 42、101、266  
 ビジュアルシティマップ  
 ..... 34、222  
 ヒント ..... 28、30、221  
 フィーリングリンク再生 .. 148  
 踏切案内 ..... 39、93、224  
 プリセットメモリー ..... 131  
 プレイリスト  
 ..... 137、147、151~153、164、172  
 プログラム ..... 137  
 プロバイダ ..... 198  
 フロントワイド ..... 222  
 ページ送り ..... 137  
 別売品 ..... 218  
 別ルート ..... 78、85~87  
 ヘディングアップ  
 ..... 38、45、222  
 ヘルプ ..... 207  
 ボイスコントロール  
 ..... 206~216  
 ポイント登録 ..... 53、95  
 方位マーク ..... 38  
 放送局一覧 ..... 127  
 放送メール ..... 129  
 ホームスキャン ..... 124  
 ホームネットワークカメラ  
 ..... 184、202  
 ホームネットワークカメラ設定  
 ..... 200  
 ホームモード ..... 124

ま行

マップセレクト ..... 50、222  
 マップマッチング ..... 264  
 マルチアングルマーク ..... 138  
 マルチコマンド ..... 206  
 ミュージックソムリエ ..... 144  
 ミュート ..... 23、228  
 名称(施設名)で探す ..... 64  
 メニュー画面 ..... 54

モーターアンテナ ... 23、28  
 目的地・経由地マーク ..... 41  
 目的地付近 ..... 61、79  
 目的地履歴から探す ..... 70  
 文字情報(レベル1)  
 ..... 100~102、226  
 文字スクロールタッチキー  
 ..... 60

文字入力のしかた ..... 236  
 モニター自動開閉 ..... 228  
 モニターの角度を調整する .. 24

や行

郵便番号設定 ..... 118、128  
 郵便番号で探す ..... 71  
 有料優先 ..... 78、85~87  
 よく使うボタンを設定する  
 ..... 56  
 横付け探索 ..... 88

ら行

ライフィニティ ..... 184、202  
 ライフィニティ設定 ..... 200  
 ラジオ ..... 131  
 ラジオアンテナ ..... 28、29  
 ランドダム ..... 142、150、165  
 ランドマーク ..... 40、51  
 リクエスト音声案内 ..... 94  
 リセット ..... 253  
 立体ランドマーク .. 40、222  
 リピート  
 ..... 142、150、165、173  
 リヤビューカメラ .. 30、219  
 料金案内 ..... 92  
 ルート案内 ..... 267  
 ルート案内を中止する ..... 60  
 ルートガイド ..... 35、224  
 ルート確認 ..... 53、79  
 ルート確認画面 ..... 79  
 ルートサイド検索 ..... 76  
 ルート情報 ..... 61、79  
 ルートスクロール ... 53、90  
 ルート探索  
 ..... 61、74~77、87、88、266  
 ルート表示 ..... 50、222  
 ルート変更 ..... 80~86  
 ルートを消去する ..... 82  
 レーン案内 ... 39、93、224  
 レーン看板 ..... 38、41  
 レーンリスト ..... 35、224  
 録音 ..... 143  
 録音曲再生レベル ..... 157

わ行

割込情報 ..... 102  
 割込み表示時間 ..... 226  
 ワンタッチダイヤル  
 ..... 192、194

数字

1画面 ..... 47  
 2画面 ..... 46  
 3D ..... 44、47  
 3Dセンサー ..... 27、265  
 3D調整 ..... 47  
 5ルート ..... 61、78  
 100 m縮尺市街地図表示  
 ..... 222

アルファベット

AAC ..... 259  
 AUDIOショートカット... 54  
 AUDIOメニュー ..... 54  
 AUDIOをOFFする ..... 116  
 AUDIOをONする ..... 116  
 BAND ..... 131  
 B-CASカード .. 13、20、129  
 BEACON ..... 42  
 BLUETOOTH ..... 196  
 Bluetooth® ..... 184、262  
 Bluetooth® Audio  
 ..... 166~169、184  
 BLUETOOTH パスキー  
 ..... 184、169、189  
 BMP ..... 260  
 CLUB\*Strada ..... 65  
 CD ..... 140~143  
 CDダイレクト録音  
 ..... 140、143  
 Dimora録画 ..... 184、204  
 DOLBY PRO LOGIC II .. 230  
 DRGS ..... 90  
 DVD ..... 132~139  
 DVD初期設定 ..... 138  
 ETCカード未挿入警告 .. 228  
 ETC拡大図 ..... 37、224  
 ETC車載器 ..... 218  
 ETC料金表示 ..... 218  
 FM/AM ..... 131  
 FM受信状態 ..... 102、104  
 FM多重放送 ..... 104、266  
 FM+BN ..... 42  
 FOCUS ..... 231  
 GPS ..... 22、26、38、264

Gracenote ..... 158、261  
 HDD情報表示 ..... 26  
 HDD MUSIC ... 146~157  
 IC ..... 34、35、84  
 iPod ..... 170~173、264  
 JPEG ..... 260  
 Lifinity ..... 184、202  
 LINK ..... 54、202  
 MCDB ..... 262  
 MIXER'S LAB ..... 232  
 Mix To Rear ..... 231  
 MP3/WMA  
 .. 140~142、258、259  
 Music Stylist ..... 162  
 NAVIGATIONメニュー .. 55  
 PA ..... 35、42  
 PHOTO ..... 174~178  
 Podcast ..... 173  
 REC ..... 143  
 SA ..... 35、42  
 SALAS ..... 28、265  
 SD-Audio .. 164、165、259  
 SDメモリーカード  
 ..... 107~114、257  
 Space Setting ..... 230  
 SRS CS Auto ..... 230  
 SRS WOW HD ..... 230  
 TILT ..... 24  
 TOPリクエスト25 ... 149  
 TruBass ..... 231  
 VICS  
 .. 42、52、100~104、268  
 VICS経路探索  
 ..... 87、90、226  
 VICS設定 ..... 226  
 VTR ..... 219