

青・赤・緑・黄
項目の選択

番組表
デジタルTV
番組表を見る

ブルー
地図表示変更
メニューを表示
デジタルTV
番組内容を見る

ボリューム ボリューム
+VOL/-VOL
オーディオの
音量調整
ディスプレイ
DISPLAY
現在地画面に
オーディオの情報
を表示/消去
広域/詳細
地図の縮尺切換

発話
● 音声認識を起動
● ⌚ 音声認識を中止
ハンズフリー
● 電話に出る (着信中)
● ⌚ 電話を切る (通話中)/
電話に出ない (着信中)

データ
デジタルTV
データ放送を見る

ジョイスティック/決定
● 現在地メニュー/
地点メニューを表示
● 項目の選択/決定
● 地図のスクロール

戻る
● ひとつ前の状態に戻す
● 拡大図を消去

オーディオ
AUDIO
● オーディオ画面に切換
● オーディオメニューを表示
⌚ オーディオ OFF

メニュー
MENU
ツートップメニューを表示
現在地
自車位置(現在地)を
表示



オーディオコントロールボタン

DVD CD MP3/WMA iPod

HDD MUSIC Music Stylist

SD-Audio Bluetooth® Audio

⏪ ⏩ 頭出し

⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し*

FM/AM

⏪ ⏩ 選局する

⏩ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

⏪ ⏩ 選局する

⏩ ⌚ おでかけ初期スキャン

⏪ ⌚ おでかけ再スキャン

MP3/WMA

^ v フォルダの頭出し

HDD MUSIC

^ v アルバム/
プレイリストの頭出し

SD-Audio

^ v プレイリストの頭出し

DVD (DVD-VR)

^ v プログラム/プレイ
リストの頭出し

FM/AM

^ v FM/AM切換

* SD-Audio は除く。

ホーム おでかけ
デジタルTV ホームモード/
おでかけモードの切換

数字キー
デジタルTV 選局する
● 1~10(0) 数字の入力

