

# オーディオを切り換える

オーディオメニューからオーディオを選ぶ。



- 選んだオーディオに切り換わります。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えることができません。

## ■ オーディオをOFFにするには

トップメニューからAUDIOをOFFするをタッチする。



## ■ オーディオをONにするには

トップメニューからAUDIOをONするをタッチする。

# オーディオからナビ画面に切り換える

オーディオを選び(☞ 上記)、**現在地**を押す。

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- ナビ画面でオーディオの音声を出力しない場合は、オーディオをOFFにしてナビ画面に切り換えてください。

## ■ オーディオの画面に戻すには

AUDIOを押す。

# オーディオの音量調整

CN-HX1000D



AV 3

CN-HW1000D



AV 2

# メニュー画面を操作する

## トップメニュー

MENU を押すとトップメニューが表示されます。

## AUDIO ショートカット

トップメニューに表示させる項目の数や、配置を変更できます。(☞ 取扱説明書56ページ)

トップメニューを消去します。

オーディオメニューが表示されます。

ナビゲーションの操作(☞ ナビ2)

オーディオをOFFにします。

音声を出力したまま、画面をOFFにします。  
● 画面と音声の両方をOFFにすることもできます。(☞ 取扱説明書228ページ)

データ通信に関するメニュー画面が表示されます。(☞ 取扱説明書54ページ)

情報/設定に関するメニュー画面が表示されます。(☞ 取扱説明書54ページ)

## AUDIO メニュー

、 をタッチすると、メニュー画面が切り換わります。

## ■ トップメニュー



## ■ AUDIO メニュー

